


Renault **EASY CONNECT** - Multimediajärjestelmät

EASY LINK-järjestelmä





KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMENPITEET (1/2)

Järjestelmää käytettäessä on ehdottomasti noudatettava olevia ohjeita turvallisuussyistä ja materiaalien vahinkojen välttämiseksi. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.



Varotoimenpiteet järjestelmän käsittelyssä

- Käytä säätimiä ja lue näyttöön tulevia tietoja vain, kun ajo-olosuhteet sen sallivat.
- Säädä äänenvoimakkuus kohtalaiseksi, jotta kuulet myös ympäröivät äänet.

Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

- Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.
- Maantieteellisestä alueesta riippuen kartasta saattaa puuttua uusimpia reittitietoja. Ole varovainen. Liikennesäännöt ja tienviitat ovat aina ensisijaisia navigointijärjestelmän antamiin tietoihin verrattaessa.

Yleiset varotoimenpiteet

- Laitteistovahinkojen ja tulipalojen välttämiseksi järjestelmää ei saa irrottaa eikä muokata.
- Ota yhteys valmistajaan toimintahäiriöiden ilmaantuessa tai jos osia joudutaan irrottamaan.
- Älä aseta lukijaan vieraita esineitä tai vahingoittunutta tai likaista ulkoista tallennuslaitetta (USB-muistitikku, SD-kortti jne.).
- Käytä vain järjestelmään sopivaa ulkoista tallennuslaitetta (USB-muistitikku, pistokeliitäntä jne.).
- Puhdista näyttö aina mikrokuituliinalla.
- Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruiskuta pinnalle nesteitä.

Yleiset myyntiehdot on hyväksyttävä, ennen kuin järjestelmää voidaan käyttää.

Käyttöohjekirjassa esiteltujen mallien kuvaus perustuu tekstin julkaisuhetkellä saatavissa oleviin tietoihin. **Käyttöohjeessa kuvataan kuvattujen mallien olemassa olevien toimintojen kokonaisuus. Ne riippuvat mallin varustetasosta, valituista vaihtoehdoista ja myyntimaasta. Myös sellaiset toiminnot, joiden pitäisi ilmestyä vuoden aikana, saattavat olla kuvattuina tässä asiakirjassa. Käyttöoppaassa esitettävät näytöt**

ovat vain esimerkkejä. Puhelimesi merkistä ja mallista riippuen kaikki toiminnot eivät ehkä sovi osittain tai kokonaan yhteen autosi multimediajärjestelmän kanssa.

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä merkkihuoltoon.

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMENPITEET (2/2)



Henkilötietojen suojaus

Autosi kerää sinuun liittyviä tietoja. Valmistaja käsittelee näitä tietoja voimassa olevien säädösten mukaan.

Henkilökohtaisia tietojasi voidaan käyttää:

- parantamaan ja optimoimaan autosi käyttökokemusta ja siihen liittyviä palveluja;
- parantamaan ajokokemusta;
- parantamaan liikenneturvallisuutta ja ennakoivia kunnossapitojärjestelmiä;
- parantamaan ajoavustinjärjestelmiä;
- tarjoamaan sinulle autoon liittyviä lisäarvopalveluja.

Valmistaja noudattaa kaikkia tarvittavia varotoimia varmistaakseen, että henkilötietojesi käsittely on täysin turvallista. Multimediajärjestelmän avulla voit poistaa henkilökohtaiset tietosi.

Lisätietoja tietojen käytöstä ja oikeuksista saat osoitteesta <https://easyconnect.renault.com>.

Yleistä

1

Navigointi

2

Multimedia

3

Puhelin

4

Sovellukset - Easy Connect

5

Auto

6

Järjestelmä

7

Hakemisto

8

Yleistä


Yleinen kuvaus	1.2
Säätöjen esittely	1.3
Käyttöperiaatteet	1.7
Käynnistys / Pysäytys	1.10
Widgetien lisääminen ja hallinta	1.11
Puheentunnistuksen käyttö	1.13

YLEINEN KUVAAUS



Aloituss näytöt

- A** Ulkolämpötila.
- B** Kellonaika.
- C** Valittu käyttäjäprofiili. Määrittääksesi käyttäjäprofiiliin, katso luku «Asetukset».
- D** Sivunosoitin: voit vaihtaa sivua pyyhkäisemällä nopeasti sisältöaluetta.
- E** Siirtyminen päävalikkoon.
- F** Aloitusnappi / Toimintojen käyttö.
- G** Äänenvoimakkuuden asetus.



H Suora pääsy «Asetukset»-valikkoon.

J Aloitusnäytön näyttäminen:

- Lyhyt painallus: avaa ensimmäisen aloitusnäkymän,
- Pitkä painallus: näyttää kaikki aloitusnäkymät.

K Pääsy toimintoihin:

- Pitkä painallus: järjestelmä käynnistyy uudelleen,
- Lyhyt painallus: kytke radio/musiikki pois päältä, sammuta näyttö, siirry valmiustilaan.

Huomautus: Voit muokata aloitusnäkymän rakennetta. Katso lisätietoja luvusta "Widgetien lisääminen ja hallinta".



Valikkojen näyttö

L Valikosta riippuen tällä alueella näkyvät käynnissä olevien toimintojen pikavalinnat.

M Asiayhteysvalikko.

N Valikosta riippuen tällä alueella näkyy kahdesta viiteen painiketta.

P Paluu edelliselle sivulle.

Q Päävalikko.

Saat lisätietoja avaamalla ponnahdusvalikosta käyttöoppaan.

SÄÄTÖJEN ESITTELY (1/4)

Näytön ohjaimet



	Toiminta
1	Multimedianaäyttö.
2	Paina pitkään (noin 5 sekunnin ajan): järjestelmä käynnistyy uudelleen. Lyhyt painallus: radio/musiikki OFF, sammuta näyttö, kytke se valmiustilaan, päälle / pois päältä.
3	Siirtyminen päävalikkoon.
4	Siirtyminen aloitusvalikkoon.
5	Siirtyminen säätövalikkoon.
6	Äänenvoimakkuuden säätö.
7	Liitin USB.

SÄÄTÖJEN ESITTELY (2/4)

Keskusohjaimet





Kauko-ohjaimet



	Toiminta
8	Käyttökytin. Kierto: – parhaallaan toistettavan äänilähteen äänenvoimakkuus.
9	Siirtyminen päävalikkoon.
10	Kallistus: – navigointi valitulla alueella, – ylös/alas: liikkuminen eri valikkoalueilla (yläpalkki, keskialue, alapalkki), – vasen/oikea: valikon eri välilehdillä liikkuminen. Kierto: – alueen eri asetuksiin siirtyminen, – siirtyminen luettelossa, – vaihda navigointikartan mittakaavaa (ZOOM-tila). Painaminen: – vahvistus.
11	Siirtyminen järjestelmän valikkoon MULTI-SENSE tai aiemmin määritetyn ensisijaisen tilan muuttaminen.
12	Paluu edelliseen näyttöön.

SÄÄTÖJEN ESITTELY (3/4)


Säätimet ohjauspyörän alla



	Toiminta
13	Audiolähteen valinta.
14	Kuuntelussa olevan lähteen äänenvoimakkuuden lisääminen.
14 + 15	Radion äänen katkaisu/palautus. Audioraidan toiston keskeyttäminen/jatkaminen. Keskeytä ääniohjauksen puhesyntetisaattori.
15	Kuuntelussa olevan lähteen äänenvoimakkuuden vähentäminen.
16	Lyhyt painallus: – toiminnon vahvistus. Pitäminen alas painettuna: – Paluu edelliseen näyttöön/tasoon valikoissa liikuttaessa. – Toiminnon peruuttaminen.
17	Selaa radioasemia tai ääniraitoja/kansioita. Selaa numeroluetteloa, jos puhelin on yhdistetty multimediajärjestelmään.


SÄÄTÖJEN ESITTELY (4/4)

Säätimet ohjauspyörän alla



	Toiminta
18	Puheluun vastaaminen / puhelun lopettaminen.
19	Selaa tietoja näyttötilan mukaan (ääni, kompassi, moottorin tehon jne.)
20	Multimediajärjestelmän puheentunnistus käyttöön tai pois käytöstä.

KÄYTTÖPERIAATTEET (1/3)



Multimediapaneeli

Valikossa liikkuminen

Multimediajärjestelmän näytöstä voidaan käyttää järjestelmän toimintoja. Valitse jokin valikoista koskettamalla multimedianäyttöä.



Kosketuskäyttö

- Lyhyt painallus: kosketa valitsemaasi osaa näytöstä sormella ja ota sitten sormesi pois näytöltä.
- Pitkä painallus: kosketa valitsemaasi osaa näytöstä 1 sekunnin ajan tai pidempään.



- Pan (panoraamaliike): pidä näyttöä painettuna yhdellä sormella ja pyyhkäise näyttöä pitkin.
- Nopea pyyhkäisy: pyyhkäise sormea nopeasti vasemmalta oikealle siirtyäksesi aloitussivulta **A** aloitussivulle **B**.
- Vedä ja pudota: kosketa jotain näytön osaa vähintään sekunnin ajan ja siirrä kohdetta.
- Pienentäminen/suurentaminen: tuo kaksi sormea yhteen tai liu'uta ne toisistaan irti näytöllä.

KÄYTTÖPERIAATTEET (2/3)



Aloitussivujen esittely

Aloitussivut ovat multimediajärjestelmäsi oletusnäyttöjä. Järjestelmässä on useita muokattavia aloitussivuja **1**. Siirry sivulta toiselle liu'uttamalla sormea (pyyhkäisemällä) vaakasuoraan.


Nämä aloitussivut sisältävät tietyn määrän pienoisohjelmia eri toimintoihin, kuten navigointi, radio jne.



Näiden widgetien avulla pääset siirtymään suoraan toiminnon päänäyttöön tai tietyissä tapauksissa voit ohjata niitä suoraan jonkin päänäytön kautta (esim. radiokanavan vaihto).

Katso aloitusnäytön kuvaus luvusta "Yleinen kuvaus".

Huomautus: voit muokata aloitussivujen rakennetta. Katso lisätietoja luvusta "Widgetien lisääminen ja hallinta".



Kotisivujen, toimintojen ja tietojen näyttö voi vaihdella maan mukaan.

KÄYTTÖPERIAATTEET (3/3)



Päävalikon esittely

Päävalikkoon pääset painamalla **2**-näppäintä näytöllä tai keskusohjauksella.


Järjestelmässä on useita valikkoja, joihin pääsee päävalikosta:

- "Navigointi": sisältää kaikki satelliittiohjaukset, tiekartat ja tieliikennetiedot
- "Radio": käytetään hallitsemaan radiota ja äänentoistoa

- "Media": hallitaan äänitiedostojen toistoa
- "Puhelin": valikossa voidaan yhdistää yksi tai useampi matkapuhelin ja käyttää sitä handsfree-tilassa
- "Sovellukset": käytetään valokuvien, videoiden ja sovellusten hallintaan,
- "Tiedot": kattaa multimediajärjestelmään liittyvät tiedot
- "Asetukset": käytetään hallitsemaan joitain ajoneuvon laitteita, kuten MULTI-SENSE, ajo-avustusjärjestelmät, peruutuskamera, Driving Eco, ja säätämään erilaisia multimediajärjestelmän asetuksia, esim. näyttö, kieli jne.),
- Käytä "Ohje"-toimintoa: ottamaan yhteyttä puhelinkeskuksiin tarpeen mukaan (hinaus, terveydenhuolto, palvelut),
- ...



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.



Vierityspalkki

Palkki **3** ilmaisee näytön senhetkisen sijainnin sivulla. Pyyhkäise multimedianäyttöä ylös- tai alaspäin, kun haluat selata luetteloa ja siirtyä sivulla.

Asiayhteysvalikko

Useimmissa järjestelmävalikoissa on ponnahdusvalikko **4**, josta avautuu alivalikoita (poista suosikit, muuta nykyistä reittiä, asetukset jne.) ja multimediajärjestelmän käyttöopas.

KÄYNNISTYS, PYSÄYTYS



1

Käynnistyminen

Multimediajärjestelmä käynnistyy:

- kun auto käynnistetään,
- napauttamalla **1** multimedianahtön tai keskikonsolin säädintä.



1

Pysäytys

Multimediajärjestelmä kytkeytyy pois päältä:

- painamalla pitkään **1**multimedianahtön tai keskiohjaimen säädintä
- napauttamalla **1** multimedianahtön tai keskikonsolin säädintä voit
 - sammuttaa radion/musiikin
 - sammuttaa näytön
 - "Valmiustila".
- kun auton ovet lukitaan.



Kellonajan/lämpötilan/päivämäärän näyttö

Tämä näyttö avautuu, kun valitset "Valmiustila" -toiminnon.

WIDGETIEN LISÄÄMINEN JA HALLINTA (1/2)



Aloitussivut ovat multimediajärjestelmäsi oletusnäyttöjä. Järjestelmässäsi on kolme muokattavissa olevaa aloitussivua. Niissä on tietty määrä widgeteja, joista päästään muihin toimintoihin, kuten navigointiin ja radioon.

Voit muokata aloitussivujen rakennetta lisäämällä widgeteja.

Paina aloitussivun widgettiä, niin pääset suoraan toiminnon pääsivulle tai joissakin tapauksissa hallitsemaan niitä suoraan jonkin päänäytön kautta (esim. radiokanavan vaihto).



Aloitussivujen personointi

Paina aloitussivulla medianäyttöä **1** pitkään, niin pääset aloitussivun personointiin.

Widgetin koko

Widgettejä on useita kokoja. Voit valita widgetin koon riviltä **C**. Joillakin sovelluksilla on vain yksi koko. Aloitusnäytössä näytettävien widgetien määrä voi vaihdella multimedianäytön muodon mukaan.

-widgetin lisääminen

Valitse aloitussivu **A**, jota haluat muokata.

Valitse alueella **C** widgetin koko, jota haluat käyttää.

Valitse alueella **B** widgetin toiminto, jota haluat käyttää.

Vedä widgetti alueelta **B** ja siirrä se haluttuun paikkaan aloitussivulla **A**.

Huomautus: voit myös siirtää widgettejä koskettamalla näyttöä (valitse/aseta).

Huom.: jotkin widgetit saa käyttää ainoastaan kerran niiden koon mukaan.

Huomautus: tietyn toiminnon widgetin voi asettaa vain kerran samalle sivulle).

Widgetin määrittäminen on linkitetty profiiliin. Jos profiili muuttuu, widgetien esitys muuttuu myös.

WIDGETIEN LISÄÄMINEN JA HALLINTA (2/2)

Widgetien poistaminen

Vedä widgetti, jonka haluat poistaa, kohteeseen "Poista" **2** tai vedä widgetti alueelle **B**.

Huomautus: voit myös poistaa widgettejä koskettamalla näyttöä: valitse/"Poista" **2**.

Asiayhteysvalikko

Pääsy ponnahdusvalikosta **3**:

- poista yksi tai useampi widgetti aloitussivuilta,
- palauta aloitussivun oletusasetukset.

Suosikki-widgettien mukauttaminen

Paina Suosikki-widgettiä aloitusnäytössä, jos haluat lisätä numeron puhelinmuistiotasi (vain, jos puhelimesi on kytketty multimediajärjestelmään) tai multimediajärjestelmään aikaisemmin tallennetun osoitteen. Voit myös soittaa suoraan tälle yhteystiedolle tai tarkastella yhteystiedolle annettua osoitetta tämän pikavalinnan avulla.



Suosikki-widgettien mukauttaminen

Jossakin multimediajärjestelmien etupaneelissa ei ole **C**-rivillä, josta voi valita widgetin koon.


Valitse haluamasi widget, liitä/levitä sormiasi widgetin päällä ja säädä se tarpeidesi mukaan.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.


PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (1/9)

Esittely

Multimediajärjestelmässä on puheentunnistusjärjestelmä , jonka avulla voitakin multimediajärjestelmän ja puhelimen toimintoja voi käyttää ääniohjauksella. Siten voit käyttää multimediajärjestelmää tai puhelinta irrottamatta käsiäsi ohjauspyörästä.

Huomautus: puheentunnistuksen painikkeen sijainti voi vaihdella. Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.


Voit keskeyttää puhesyntetisaattorin, kun käytät puheentunnistusta, painamalla ohjauspylvään säätimen **1**-painiketta tai sanelemalla komennon. Äänimerkki ilmoittaa, että voit puhua.




Ääniohjaus

Voit käyttää ääniohjausta, jos haluat soittaa puhelimen osoitekirjassa olevalle henkilölle, antaa määränpään, vaihtaa radioasemaa jne. näyttöön koskettamatta. Paina painiketta **1** ja noudata järjestelmän ja näytön antamia ääni- ja kuvaohjeita.

Aktivointi

Voit ottaa puheentunnistuksen käyttöön painamalla autosi äänitunnistuspainiketta .

Toiminnanesto

Voit poistaa puheentunnistusjärjestelmän käytöstä pitämällä puheentunnistuspainiketta painettuna  tai sanomalla äänimerkin jälkeen "Peruuta".



Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (2/9)

Multimediajärjestelmän puheentunnistuksen käyttö


Multimediajärjestelmän tärkeimmät puhekomennot

Sano "Päänäyttö" tai "Paluu" palataksesi puheentunnistuksen päänäytölle.

Sano "Peruuta", kun haluat poistua puheentunnistuksen valikosta.

Sano "Ohje", kun haluat kuulla yksityiskohdat järjestelmän näytöstä ja sen toiminnoista.

Sano: "Seuraava sivu", "Edellinen sivu", "Ensimmäinen sivu", "Viimeinen sivu" siirtyäksesi puheentunnistuksen luetteloissa.




Puheentunnistusvalikko

Puheentunnistuksen päävalikosta käsin voit ohjata äänikomennoilla seuraavia toimintoja:

- "Puhelin",
- "Navigointi",
- "Äänentoisto".

Näytössä sinisellä näkyvät toiminnot ovat komentoja, jotka voidaan lausua ääneen niin, että multimediajärjestelmä ymmärtää ne.



Puheentunnistuksen ilmainen A

Puheentunnistuksen ilmaisimessa A on värikkäitä merkkejä ja kuvakkeita.


- 2-kuvake kertoo, että multimediajärjestelmä kuuntelee: indikaattorin väri A optimoi puheentunnistuksen.
- matala sininen merkki: keskinäinen puheentunnistus

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (3/9)


- puolikorkea sininen merkki: hyvä puheentunnistus
- täysi sininen merkki: optimaalinen puheentunnistus
- punainen merkki: käyttäjän ääni on liian kova ja järjestelmän on vaikea tulkinta komentoa.
- **3**-kuvake kertoo, että multimediajärjestelmä analysoi komentoasi,
- **4**-kuvake kertoo, että multimediajärjestelmä vastaa.

Jos toiminnot ovat harmaina, ne eivät ole käytettävissä tai niitä ei ole kytketty. Multimediajärjestelmä ehdottaa yhteyden muodostamista, esimerkiksi puhelinta.

Puhu ääneen ja siten, että sinun voidaan ymmärtää. Puheentunnistuksen ilmaisimen avulla voit optimoida puheentunnistuksen toimintaa.




Navigoinnin ohjaus puheentunnistuksella

Määränpää voidaan antaa multimedianaäytön äänenohjauksella  usealla eri tavalla.



Kohde

Anna täydellinen osoite puhekomennolla.

Paina ääniohjauspainiketta , jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.


Sano toisen äänimerkin jälkeen "Aja kohteeseen", sanele sen jälkeen kohteen koko osoite (numero, tien nimi, määränpääkaupunki, kaupunginosa).

Järjestelmä näyttää osoitteen, jonka se on ymmärtänyt, ja voit vahvistaa määränpääsi käynnistämään ohjatun navigoinnin.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (4/9)

Määränpäät

Hae aikaisemmin puheentunnistuksen avulla syötetty osoite muistista.

Paina ääniohjauspainiketta , jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.

Sano toisen äänimerkin jälkeen "Määränpään historiatiedot" ja valitse määränpää.


Järjestelmä näyttää osoitteen, jonka se on ymmärtänyt, ja voit vahvistaa määränpääsi käynnistämään ohjatun navigoinnin.

Huomautus: puheentunnistuksen käytön aikana odota aina äänimerkkiä, ennen kuin puhut.

Huomautus: Kun annat osoitetta, voit vaihtaa maata, jos se on yhteensopiva järjestelmän kielen kanssa. Maa on vaihdettava, ennen kuin sanot osoitteen. Sano toisen äänisignaalin jälkeen "Vaihda maa".

"Koti"

Hae kotiosoitteesi puhekomennon avulla.


Paina ääniohjauspainiketta , jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.

Sano äänisignaalin jälkeen "Aja kotiin".

Järjestelmä ilmaisee aikaisemmin tallennetun kotisi osoitteen. Vahvista määränpää ja aloita opastus.

"Työ"

Hae työosoitteesi puhekomennon avulla.

Paina ääniohjauspainiketta , jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.

Sano äänisignaalin jälkeen "Aja töihin".

Järjestelmä ilmaisee aikaisemmin tallennetun työpaikkasi osoitteen. Vahvista määränpää ja aloita opastus.

Huom.: jotta voit käyttää Aja täihin -äänitointia, sinun on ensin tallennettava osoite.


Jos osoitteita ei ole rekisteröity, multimediajärjestelmä ehdottaa, että annat osoitteen.

Lisätietoja kotiosoitteen tai työosoitteen tallentamisesta on kohdassa "Navigointiasetukset".

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (5/9)

”Suosikeista”

Käytä puhekomentoa suosikkeihin tallennetun osoitteen noutamiseen.

Paina ääniohjauspainiketta , jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.

Sano äänimerkin jälkeen ”Suosikeista” ja valitse määränpääsi.

Järjestelmä näyttää osoitteen, jonka se on ymmärtänyt, ja voit vahvistaa määränpääsi käynnistämään ohjatun navigoinnin.

”Kiinnostavat paikat”

Hae kiinnostava kohde puhekomennon avulla.

Sano äänimerkin jälkeen ”Etsi huoltoasema” tai ”Etsi hotelli”.


Jos haluat lisätietoja kiinnostavista kohteista, katso luku ”Määränpään syöttäminen”.

Multimodaalisuus

Järjestelmän multimodaalisuus mahdollistaa puhekomennon täydentämisen multimedia-näytössä.

Suosikkien käyttö puheentunnistuksen avulla

Tallennettuihin osoitteisiin voi soittaa suoraan puheentunnistustoiminnolla.


Paina ääniohjauspainiketta , jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.

Sano äänimerkin jälkeen ”Näytä suosikit”.

Järjestelmä näyttää tallennetut suosikit.

”Radio”n ohjaus puheentunnistustoiminnolla

Voit aktivoida median tai radion tai vaihtaa aaltoaluetta multimediajärjestelmän puhekomennolla.

Paina ääniohjauspainiketta , jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.

Sano äänimerkin jälkeen:

– ”Radioasema FM”, ”Radioasema AM”, ”Radioasema DR”,

tai

– ”Radioasema X”, X on radioaseman nimi,

tai

– ”Radioasema” ja sen jälkeen haluttu taajuus, esimerkiksi ”Radioasemalle 91.8” sano ”Radioasema 91 piste 8”.


PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (6/9)



Median ohjaus puheentunnistustoiminnolla

Voit käynnistää audiomedian (audioraidan, soittolistat jne.) multimediajärjestelmääsi sisältävällä ääniohjauksella. Mahdollisia muita ulkoisia audiolähteitä ovat:

- "USB" (USB-portti);
- "AUX" (jakkiliitin).

Paina ääniohjauspainiketta , jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.

Sano äänimerkin jälkeen jokin seuraavista:


- "Toista esittäjä" ja sen jälkeen esittäjän nimi,
tai
- "Toista raita" ja sen jälkeen raidan nimi,
tai
- "Toista albumi" ja sen jälkeen albumin nimi,
tai
- "Toista lajityyppi" ja sen jälkeen lajityyppi,
tai
- "Soittolista" ja sen jälkeen soittolistan nimi.

Valitun lähteen mukaan voit:

- toista edellinen/seuraava kappale,
tai
- Toista kaikki kappaleet / näytä musiikki-
luettelo.

"Vaihda äänilähde"

Voit vaihtaa äänilähteen päävalikosta.

Paina ääniohjauspainiketta , jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.


Sano äänimerkin jälkeen "Toista" ja sen jälkeen lähteen nimi:

- "Toista USB",
tai
- "Toista FM",
tai
- "Toista Bluetooth".

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (7/9)

Puhelimen käyttö puheentunnistuksella

Voit soittaa numeroon tai yhteystiedolle multimedialjärjestelmään yhdistetyllä ääniohjauksella.

Paina ääniohjauspainiketta , jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.

Sano äänimerkin jälkeen jokin seuraavista:


- "Soita" ja sitten yhteyshenkilön nimi, jolle haluat soittaa,

tai


- "Numerovalinta" ja sitten puhelinnumero, johon haluat soittaa.

Huom.: on suositeltavaa sanella numerot joko yksi tai kaksi kerrallaan.

Järjestelmä näyttää numeron. Sano "Numerovalinta", jos haluat soittaa kyseiseen numeroon, tai "Korjaa"/"Palaa", jos haluat soittaa muuhun numeroon.



Ääniohjaustoiminnolla voi myös tarkastella puhelutietoja tai lukea SMSn.

Paina ääniohjauspainiketta , jolloin ääniohjauksen päävalikko avautuu.

Sano äänimerkin jälkeen jokin seuraavista:

- "Puheluhistoria" tai "Viime puhelut", tai
- "Lue SMS" tai "Näytä SMS".

Huomautus: vain ajon aikana vastaanotettu "SMS"-viesti voidaan lukea.

"Ohje"

Lisätietoja puheentunnistuksen käytöstä:

- Paina ääniohjauspainiketta ja sano Ohje.

Järjestelmä näyttää näytössä useita ohje-luokkia.

- Valitse haluamasi toiminto.

Toiminto "Ohje" on aina käytettävissä. Esimerkiksi, jos olet toiminnon "Puhelin" näytössä ja sanot "Ohje", synteettinen ääni neuvoo ja auttaa toiminnon käytössä.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (8/9)


Puhelimen puheentunnistuksen käyttö multimediajärjestelmän kanssa

Jotta voit käyttää puhelimen puheentunnistusta multimediajärjestelmässä, toimi seuraavasti:


- yhdistä puhelin multimediajärjestelmään (katso luku ”Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen”),
- varmista, että puhelimesi puheentunnistustoiminto on yhteensopiva multimediajärjestelmän kanssa.

Huomautus: Jos puhelimen puheentunnistustoiminto on yhteensopiva multimediajärjestelmän kanssa, **5**-kuvake näkyy ”Bluetooth-laitteiden lista” -valikossa.


Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen.





Huomautus: jos haluat käyttää puhelimesi puheentunnistusta multimediajärjestelmän kanssa, tarkista, että olet verkon toiminta-alueella.

Voit ottaa puhelimen puheentunnistusjärjestelmän käyttöön multimediajärjestelmän kanssa painamalla pitkään autosi puheentunnistuspainiketta .

Multimedianaäyttö näyttää puhelimesi ääniohjauksen päävalikon **B**-näytössä.



Voit ottaa puhelimen puheentunnistusjärjestelmän uudelleen käyttöön multimediajärjestelmän kanssa painamalla lyhyesti autosi puheentunnistuspainiketta  tai näyttöä **B**.

Voit poistaa puhelimen puheentunnistusjärjestelmän käytöstä multimediajärjestelmän kanssa painamalla pitkään autosi puheentunnistuspainiketta .

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ (9/9)

Voit käyttää ääniohjauksen päävalikosta joi-
takkin puhelimen toimintoja ääniohjauksella.

Puheentunnistus on poissa käytöstä:

- peruutettaessa autolla,
- puhelun aikana.

Huomautus: puheentunnistus poistuu käy-
töstä automaattisesti, kun sitä ei käytetä
muutamaan sekuntiin.

Kun käytät puhelimesi puheentunnis-
tusta multimedijärjestelmän kanssa,
toiminnossa tarvittavien matkapuhelin-
verkon tietojen siirto voi aiheuttaa lisä-
kustannuksia, jotka eivät sisälly puheli-
mesi liittymäsopimukseen.

Käyttämällä One Shot -ominaisuutta

One Shot -ominaisuuden ansiosta voit antaa
tarkemman ja suoremman puhekomennon,
jotta vältät valikot "Puhelin", "Kontaktit",
"Navigointi" ja "Määränpää".

Puhelintoiminnon käyttämiseksi voit sanoa
suoraan:


- Soita Manuel;
- "Soita toimisto"
- ...

Navigointitoiminnon käyttämiseksi voit
sanoa suoraan:

- "Aja kohteeseen Champs Elysée",
- "Aja kotiin",
- ...

Multimediatoinnoinnoissa voit sanoa suoraan:

- "Asema Classique",
- "Toista Bluetooth",
- ...

Voit käyttää tätä toimintoa painamalla pu-
heentunnistuspainiketta , odottamalla
äänimerkkiä ja sitten sanomalla komennon.



Navigointi

Kartta	2.2
Kohteen syöttäminen	2.7
Trafic	2.20
Navigointiasetukset	2.22

KARTTA (1/5)



Kartta


Voit avata kartan valitsemalla aloitusnäytössä ensin «Valikko» ja sitten «Navigointi».

Voit avata kartan myös «Navigointi»-widgetistä.

Kartta näyttää nykyisen sijainnin ja määritetyt tiedot (näytä kiinnostavat kohteet, säätiedot, liikennetiedot jne.).



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



«Kartta»-näyttö

- A** Matkan tiedot, kuten saapumisaika, liisäaika liikenneolosuhteiden vuoksi ja jäljellä oleva kokonaismatka. Voit näyttää käynnissä olevan matkan painamalla **A**-aluetta.
- B** Tietoja liikenneolosuhteista muutaman kilometrin verran eteenpäin. Paina tätä aluetta nähdäksesi käynnissä olevan reitin tapahtumien luettelon.
- C** Ponnahdusvalikko:
 - «Peruuta reitti»;
 - «Opastusään»;
 - «Reitin tiedot»;
 - «Asetukset».



D Näkymät/Zoomaus:

- «±»-painiketta painamalla saat näkymiin etu- ja takazoomauspainikkeet,
- «Näkymät»-painiketta painamalla avaat 3D/2D/2D Pohjoinen- tai «Liikenne»-näkymän.

Huomautus: multimedianaäytöstä riippuen nämä toiminnot voivat olla erillään:


- **L** Zoomaus «±»,
- **M** «Näkymät».

E Ilmaisee auton sijainnin. Voit käyttää sen avulla myös muita vaihtoehtoja.

F Navigointivalikko.

KARTTA (2/5)

- G** Paluu edelliseen näyttöön tai navigointivalikkoon.
- H** Nopeuden tarkistuksen tai nopeusvalvontakameran varoitus
- J** Nopeusrajoituksen ilmaisipaneeli.
- K** Tietoja tulevista käänöksistä ja seuraavan kadun nimi.
Kosketa yksikköä, kun haluat näyttää äänenvoimakkuuden säädön ponnahtusvalikon, ja toista edellä olevat ohjeet.



«Reitin laskenta»-näyttö

- N** Matkan tiedot, kuten saapumisaika, liisää aika liikenneolosuhteiden vuoksi ja matkan pituus.
- P** Tietoja matkan vaiheista, kuten moottoriteistä, maksullisista teistä, lautoista jne.
- Q** Kun reitti ei ole käynnissä, palaa kohdistimen paikkaan tämän toiminnon avulla sen jälkeen, kun olet liikkunut navigointikartassa.


Kun reitti on käynnissä, tätä toimintoa käyttämällä voit palata käynnissä olevaan reittiin sen jälkeen, kun olet liikkunut kartassa.

- R** Zoomaus: lähennys- ja loitonnuspainikkeet.
- S** Asiayhteysvalikko
- T** Riippuen laitteistosta, määränpään «Visuaalinen palaute».
- U** Käynnistä valittu reitti painamalla «Aloita»-painiketta.




Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

KARTTA (3/5)



«Liikenne»-näyttö

- V** Liikennehäiriöiden kartta tai liikennehäiriöiden luettelo.
- W** Kun reitti on käynnissä, tätä toimintoa käyttämällä voit tarkastella koko reittiä sen jälkeen, kun olet liikkunut kartassa,
- X** Paina «Kierrä kaikki» -painiketta, jos haluat välttää kaikki alueet, joilla on liikennehäiriöitä.



Ponnahdusvalikko, kun reitti ei ole käynnissä

Avaa «Asetukset» painamalla ponnahdusvalikkoa **1**.

Voit nyt käyttää kaikkia alla olevia reittiväliohden asetuksia:

- «Reittityyppi»;
- «Käytä kiertotietä»;
- «Salli tietullit»;
- «Salli moottoritiet»;
- «Salli lautat»;
- «Salli autojunat»;

- «Automaattinen reittiehdotus»;
- «Muiden laitteiden kanssa jaetut määränpäät»;
- «Salli aikarajoitetut tiet»;
- «Salli aikaperusteiset tietullit (vinjetit)»;
- «Vältettävä alue»;
- «Salli päällystämättömät tiet».

Ponnahdusvalikko, kun reitti on käynnissä


Voit käyttää seuraavia valikkoja painamalla ponnahdusvalikkoa **1**:

- «Peruuta reitti»;
- «Opastusääni»;
- «Reitin tiedot»;
- «Asetukset».

«Peruuta reitti»

Tämä toiminto pysäyttää käynnissä olevan navigoinnin.

KARTTA (4/5)



«Opastusääni»

Voit säätää ponnahdusvalikossa «Opastusääni»-tasoa:

- Suurennä tai pienennä ääniohjauksen tasoa **3-** ja **4-**painikkeilla.
- Ota ääniohjaus käyttöön tai poista se käytöstä **2-**painikkeella.

Huomautus: Tason ilmaisin **5** on vain tiedoksi. Sen avulla ei voi säätää äänenvoimakkuutta.

Jos toiminto on poistettu käytöstä, multimediajärjestelmä ei anna ääniopastusohjeita.

Voit myös säätää «Opastusääni» -tasoa käyttäen joko keskusohjausyksikön pyöröpainiketta tai ohjauspylvään ohjainta, kun «Opastusääni» on aktivoitu.

«Reitin tiedot»

Tämä toiminto näyttää nykyiseen reittiin liittyvät tiedot.

«Yhteenveto»-välilehti näyttää saapumis- ja lähtöosoitteet sekä reittivaihtoehdot (mootoritie, lautta jne.)

Voit tarkastella «Tieluettelo»-välilehdessä opastusta, osoitetta, matkaa, aikaa ja reitin kunkin vaiheen saapumisaikaa.

Voit tarkastella Vaiheet-välilehdessä lähtö- ja saapumispoisteen välistä kokonaismatkaa, matka-ajan tietoja ja saapumisaikaa.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

KARTTA (5/5)

«Asetukset»

Voit käyttää «Reitti»-välilehdessä seuraavia asetuksia:

- «Reittityyppi»;
- «Käytä kiertotietä»;
- «Salli tietullit»;
- «Salli moottoritiet»;
- «Salli lautat»;
- «Salli autojunat»;
- «Automaattinen reittiehdotus»;
- «Muiden laitteiden kanssa jaetut määränpäät»;
- «Salli aikarajoitetut tiet»;
- «Salli aikaperusteiset tietullit (vinjetit)»;
- «Vältettävä alue»;
- «Salli päällystämättömät tiet».

Voit käyttää «Kartta»-välilehdessä seuraavia asetuksia:

- «Karttaväri»;
- «Aikanäyttö»;
- «3D/2D/2D -pohjoisnäkymät ja liikenne»;
- «Liikennenäyttö»;
- «Liikennemerkkien tunnistus»;
- «Automaattinen zoom»;
- «Minun autoni»;
- «Risteysnäyttö»;
- «KP-näyttö»;
- «Säänäyttö».

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (1/13)




Navigointivalikko

Paina aloitusnäytössä korttia tai valitse ensin «Valikko» ja sitten «Navigointi».

Puheentunnistuksen käyttö osoitteen antamiseen

Kun olet «Navigointi»-valikossa, käytä puheentunnistuksen painiketta: sano sitten äänimerkin jälkeen kaupunki, kadunnumero ja/ tai kadunnimi ja/tai alue.



Voit avata navigointivalikosta **1** seuraavat toiminnot:

- «Etsi osoite»;
- «Puhelut»;
- «Suosikeista»;
- «Kiinnostavat paikat»;
- «Koordinaatit»;
- «Reitti»;
- «Liikenne»;
- «Navigointiasetukset».



Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (2/13)



One Line Search

Käytä One Line Search -toiminto nopeaan ja täsmälliseen hakuun.

Heti kun kirjoitat ensimmäiset kirjaimet 2-hakualueelle, multimediajärjestelmä esittää samanlaisen kadunnimen, kaupungin tai POI:n.

3-painiketta painamalla näet koko ehdotusten luettelon.



Esimerkki: «Rouen».

Huomaus: multimediajärjestelmän tarjoamat lisätiedot voivat vaihdella yhteystyyppin mukaan.



Voit näyttää ehdotukset luettelossa 4 tai kartalla 5.

Karttanäyttö 5 näyttää kunkin ehdotuksen maantieteellisen sijainnin.

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (3/13)

21	Osoite	12:00
Maa	France	>
Kaupunki	Paris	>
Katu		>
Talonnumero		>
Anna risteys		>



«Etsi osoite»

Tästä valikosta voit syöttää täydellisen tai osittaisen osoitteen: maa, kaupunki, postinumero, katu, numero jne. Ensimmäisellä käyttökerralla järjestelmä pyytää sinua valitsemaan kohdemaan. Kirjoita etsimäsi kaupungin nimi tai sen postinumero numeronäppäimistöllä.

Ern_ 12:16

Rue Ernest Lacoste
Rue Ernest Lavieze
Rue Ernest Lefebure

A Z E R T Y U I O P
Q S D F G H J K L
W X C V B N M
?123 - . < >

Kirjoita kadunnimi hakualueelle 6.

Kun aloitat kirjaimien kirjoittamisen, järjestelmä ehdottaa sopivia kaupunkien nimiä. Voit

- vahvistaa oman valinnan painamalla näytössä olevaa kaupungin nimeä
- siirtyminen hakuasi vastaavaan luetteloon 7.


Huomautus: Viimeisimmät syötetyt kaupungit pysyvät järjestelmän muistissa.

Huomautus: sallitaan vain sellaiset osoitteet, jotka järjestelmä tuntee numeerisen kartan kautta.

Pääsy ponnahdusvalikosta 8:

- Valitun osoitteen tallentaminen suosikkeihin.
- Määränpään sijaintitietojen antaminen (leveys- ja pituusarvot).

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (4/13)



«Puhelut»

Voit valita tässä valikossa määränpään viimeksi käytettyjen osoitteiden luettelosta. Nämä muistiintallennuksen tehdään automaattisesti.

Voit käyttää tallennettuja määränpään historiatietoja «Osoite»-välilehdessä **12**.

Aloita opastus valitsemalla määränpää.

Voit käyttää reitin historiatietoja «Reitti»-välilehdessä **11**. Aloita opastus valitsemalla reitti.

Käytä suurennuslasikuvaketta **9**, jos etsit reittihistoriaan tallennettua osoitetta, reittiä tai annat uuden osoitteen näppäimistön avulla.

Voit käyttää ponnahdusvalikosta **10** «Osoite» **12**- ja «Reitti» **11**-välilehtien avulla seuraavia toimintoja:

- «Poista» vähintään yksi valittu osoite.
- «Poista kaikki»;
- «Lajit. päiväys»;
- «Lajit. nimen»;
- «Tallenna suosikiksi».

Kun opastus on toiminnassa ja käynnistät uuden määränpään haun, voit määrittää haetun määränpään joko

- etapiksi;
- uudeksi määränpääksi.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (5/13)




«Suosikeista»

Seuraavat toimet ovat mahdollisia «Osoite» **17** -välilehdessä:

- «Lisää uusi osoite»;
- navigointiopastus kohteeseen «Koti» tai «Työ».

Seuraavat toimet ovat mahdollisia «Reitti» **16** -välilehdessä:

- «Lisää uusi reitti»;
- reitin aloittaminen määränpäiden suositelluista.



Käytä suurennuslasikuvaketta **13**, jos etsit reittihistoriaan tallennettua osoitetta, reittiä tai annat uuden osoitteen näppäimistön avulla.

Kun valitset «Koti» **19** tai «Työ» **18** ensimmäisen kerran, järjestelmä pyytää rekisteröimään osoitteen.

Huomautus: vain yksi «Koti»-osoite ja «Työ»-osoite voi olla tallennettuna multimedialajärjestelmään.

Valitse «Osoite» **17** -valikossa «Lisää uusi osoite» **14**:

- «Nimi» **20** uuden suosikkikohteen nimeämiseksi,
- «Osoite» **21**, seuraavien hakutoimintojen käyttö:
 - «Etsi osoite»;
 - «Puhelut»;
 - «Kiinnostavat paikat»;
 - «Koordinaatit»;
 - «Kartalta».

Paina «Reitti»-välilehdellä **16** «Lisää uusi reitti»:

- «Nimi» uuden suosikkireitin nimeämiseksi,
- «Reitti», seuraavien hakutoimintojen käyttö:
 - «Lisää välietapiksi»;
 - «Lisää määränpääksi».


Voit tehdä hakuja käyttämällä seuraavia toimintoja:

- «Etsi osoite»;
- «Puhelut»;
- «Kiinnostavat paikat».

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (6/13)

Avaa ponnahdusvalikosta **15**:

- «Muokkaa»
- suosikin «Nimi» **20**.
- «Osoite» **21** tai «Reitti» suosikeille valitun välilehden mukaan,
- «Poista» (valitse vähintään yksi osoite):
- «Poista kaikki».
- «Lajit. nimen».



«Kiinnostavat paikat»

Kiinnostava kohde (POI) on palvelu, yritys tai nähtävyys, joka sijaitsee paikkakunnan läheisyydessä (lähtöpiste, kohdekaupunki, matkan varrella jne.).

Kiinnostavat kohteet luokitellaan luokittain: huoltoasemat, pysäköintialueet, ravintolat, asuntoalueet/asuminen jne.

Valitse «Navigointi»-valikossa «Kiinnostavat paikat» ja valitse sitten määränpää kiinnostavista kohteista.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Hae nimen perusteella

Anna **22** hakualueelle POI-luokka, ravintolan tai kaupan nimi jne.

Valitse haluttu kiinnostava kohde hakutulokista **23**.

Avaa ponnahdusvalikosta **24**:

- näyttö «Online-tulokset»:
- «Reset» haku.

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (7/13)


Hae luokan perusteella

Navigointijärjestelmä ehdottaa valitusta luokasta useista POI-kohteista valitun välilehden mukaan:

- reitti ei ole käynnissä:
 - «Tämän hetkinen sijainti»
 - «Kaupungissa» (kirjoita kaupungin nimi).
- reitin ollessa käynnissä:
 - «Reitillä»,
 - «Määränpää»,
 - «Tämän hetkinen sijainti»,
 - «Kaupungissa» (kirjoita kaupungin nimi).

Avaa ponnahdusvalikosta **24**:

- näyttö «Online-tulokset»:
- «Lajit. hinnan» (kiinnostuksen kohteen mukaan);
- «Lajit. etäisyyden».



Valitse kiinnostava kohde hakutuloksista **23**.

Laitteistosta riippuen multimedijajärjestelmää voidaan käyttää:

- joihinkin kiinnostaviin kohteisiin voi ottaa suoraan yhteyttä (varausta tai tietojen saantia varten) valitsemalla «Puhelu»
- aloita navigointi kohti valittua POI:ta painamalla «Aloita»,
- esikatsele kohdepaikkaa näytöllä **25**.

Ponnahdusvalikosta voit lisätä osoitteen suosikkeihisi.



Polttoainehinnat

«Huoltoasema»-POI ilmoittaa sijaintisi ympärillä olevat huoltoasemat sekä polttoaineen hinnan.

Polttoaineen hintaan liittyy väri-ilmaisoin:

- Vihreä: huoltoasemilla on alhaisimmat hinnat,
- Oranssi: huoltoasemilla on keskimääräiset hinnat,
- Punainen: huoltoasemilla on korkeimmat hinnat.

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (8/13)



26



«Koordinaatit»

Paina navigointivalikossa «Koordinaatit».

Tässä valikossa voi hakea määränpäättä antamalla sen koordinaatit.

Voit valita alueet ja antaa leveys- ja pituusastearvot näppäimistön avulla.

Kun koordinaatit on annettu, siirry suoraan määränpäähän valitsemalla «Aloita» tai tarkastele kartan tietoja valitsemalla «Kartta».

Valitse navigointivalikossa **26**

- «UTM», joshaluatantaa koordinaatit UTM-muodossa
- «Yksiköt ja formaatit», jolloin voit antaa desimaaliasteet, desimaaliasteet ja -minuutit sekä desimaaliasteet, -minuutit ja -sekunnit.
- «Tallenna suosikiksi».



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (9/13)



«Reitti»

Tämän toiminnon avulla voit hallita määränpäättä, johon liittyy pysähdyksiä. Valitse päävalikossa ensin «Navigointi», valitse sitten navigointivalikko ja valitse lopuksi «Reitti». Voit nyt käyttää reittivalikoita:

Reitin ollessa käynnissä:

- «Peruuta reitti»;
- «Muuta reittiä»;
- «Vältettävä alue»;
- «Yleisnäkymä»;
- «Reitin tiedot»;
- «Reittisimulaatio».

Reitti ei ole käynnissä:

- «Laadi reitti»,
- «Vältettävä alue».

«Peruuta reitti»

Voit peruuttaa tällä toiminnolla nykyisen reitin.

«Muuta reittiä»

Voit muokata tällä toiminnolla nykyistä reittiä.


Voit muokata reittiä:

- «Lisää välietapiksi»;
- «Lisää määränpääksi».

Valitse sitten tarvittava toiminto:

- «Etsi osoite»;
- «Puhelut»;
- «Suosikeista»;
- «Kiinnostavat paikat»;
- «Koordinaatit»;
- «Kartalta».

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (10/13)




«Vältettävä alue»

Tämän toiminnon avulla voit välttää asettun tai määritetyn maantieteellisen alueen.

Valitse «Vältettävä alue» -valikossa «Lisää vältettävä alue» tai valitse aiemmin tallennettu alue. Voit vaihtaa sen valitsemalla näppäimistön avulla «Nimi» 27.

Voit valita tiettyjen moottoritieosuuksien välttämisen 28-painikkeella.

Valitse 29-ponnahdusvalikossa «Valitse kaup.», jos haluat antaa maan ja paikkakunnan manuaalisesti.



Luo «Vältettävä alue» painamalla «Piirrä» 30-painiketta.

Kun painat karttaa lyhyesti, «Vältettävä alue» 31 tulee näkyviin.

Suurennä tai pienennä valittua aluetta lähentämällä tai loitontamalla.

Lisää valittu alue vältettävien alueiden luetteloon painamalla «Tallenna» 32-painiketta.

Jos haluat muokata «Vältettävä alue» -kohdetta, valitse vältettävien alueiden luettelo ja paina kartan «Muokkaa»-painiketta.



Valitse «Vältettävä alue» -valikon ponnahdusvalikossa 34

- «Poista» (valitse vähintään yksi vältettävä alue)
- «Poista kaikki».

voit etsiä aiemmin tallennettuja vältettäviä alueita painamalla suurennuslasia 33.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (11/13)



«Yleisnäkymä»

Voit tarkastella tällä toiminnolla koko reittiä kartassa.

Voit käyttää tätä toimintoa käynnistämällä navigoinnin ja valitsemalla sitten navigointivalikossa ensin «Reitti» ja sitten «Yleisnäkymä».

Käytä **36**-painiketta määräpaikan «Visuaalinen palaute» -tarkasteluun.

Huomautus: käytettävissä laitteiston mukaan.

Voit peruuttaa käynnissä olevan matkan painamalla «Peruuta» **35** -painiketta.


Voit käyttää seuraavia toimintoja ponnahdusvalikosta **37**:

- «Peruuta reitti»;
- «Opastusääni»;
- «Vaihtoeht. reitit»;
- «Reitin tiedot»;
- «Asetukset».

«Reitin tiedot»

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella reitin vaiheita yksityiskohtaisesti useilla välilehdillä:


- «Yhteenveto»;
- «Tieluettelo»;
- «Vaiheet».



Kun reitti on käynnissä, palaa kohdistimen paikkaan **38**-säätimen avulla sen jälkeen, kun olet liikkunut navigointikartassa.

Kun reitti ei ole käynnissä, voit tarkastella **38**-säätimellä koko matkaa, kun olet liikkunut navigointikartalla.

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (12/13)




«Reitin tiedot»

Seuraavat tarkastelut ovat mahdollisia «Yhteenveto» **40** -välilehdessä:

- «Lähtöpaikka» **39**,
- «Saapumispiste» **42**
- «Ajetut tiet» **41** (tiemaksu, lautta, juna-lautta jne.).




Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



«Tieluettelo» -välilehdeeltä **44** voit tarkastella reittiä yksityiskohtaisesti.

«Vaiheet»

Vaiheiden luettelosta **43** voit tarkastella eri reittiohjeita, katujen ja teiden nimiä, vaihekohtaisia etäisyyksiä ja matkan kokonaisaika.



Kun painat jotakin matkan vaihetta **43**, voit tarkastella valittua vaihetta kartassa. Voit myös siirtyä taaksepäin edellisiin vaiheisiin tai eteenpäin seuraaviin vaiheisiin nuolipainikkeilla **47**.

Kunkin vaiheen tiedot (matka, vaiheaika ja saapumisaika) näkyvät palkissa **45**.


Jos tietyt tapahtumat häiritsevät jotakin matkan vaihetta, paina «Kiertotie»-painiketta. Navigointijärjestelmä ehdottaa nyt kiertotietä **46**.

MÄÄRÄNPÄÄN SYÖTTÄMINEN (13/13)



«Vaiheet»-näytöstä **49** voit tarkastella koko matkan yhteenvetoa (etäisyyttä, matka-aikaa, saapumisaikaa).

Kun painat jotakin vaihetta **48**-luettelossa, näet sijainnin valokuvan, nimen, täydellisen osoitteen ja maantieteelliset koordinaatit.



«Reittisimulaatio»

Tällä toiminnolla voi simuloida ajettavan reitin määränpäähän saakka.

Pysäytä tai käynnistä simuloinnin painamalla **52**-painiketta.


Palaa reitin simuloinnin alkuun painamalla **53**-painiketta.

Simulointinopeutta voi muokata painamalla **51**-painiketta.

Voit tarkastella simuloinnin aikana nopeusrajoitusta **54** sekä **50**-alueen tietoja (jäljellä olevaa matkaa, saapumisaikaa ja matkustusaikaa).

Kun painat **50**-aluetta, simulointi suoritetaan samalla, kun matkan yleiskatsaus pysyy näkyvässä.

TRAFIC (LIIKENNE) (1/2)



"Liikenne"

"Liikenne"-toiminto käyttää reaaliaikaista tietoa.

Saat uusimmat liikennetiedot valitsemalla aloitusnäytössä ensin "Valikko", "Navigointi", sitten navigointivalikon **3** ja lopuksi "Liikenne".

Reitin tietopalkki **1** näyttää liikenneongelmat pisteinä kartalla pääteitä käytettäessä.

"Navigointiasetukset" on käytettävissä ponnahdusvalikosta **2**.

Huom: "Liikenne"-palvelun saatavuus voi vaihdella.



Varotoimenpiteet navigoinnin yhteydessä

Navigointijärjestelmän käyttö ei missään olosuhteissa korvaa kuljettajan vastuuta ja tarkkaavaisuutta autolla ajettaessa.

TRAFIC (LIIKENNE) (2/2)



”Liikenne”-näyttö

Liikennehäiriöiden kartta **4** tai liikennehäiriöiden luettelo **5**.

Kun reitti on käynnissä, voit keskittää reitin kokonaisuutena **6**-kuvakkeen avulla.

Kun reitti ei ole käynnissä, palaa kohdistimen paikkaan **6**-kuvakkeen avulla sen jälkeen, kun olet liikkunut navigointikartassa.

Säädä karttaa painamalla zoomauspainikkeita **7**.



8-ponnahdusvalikon kautta voit määrittää eri navigointiasetuksia. Katso luku: ”Navigointiasetukset”.

Valitse ”Kierrä kaikki” **9** ruuhkaisten alueiden välttämiseksi.

Liikennehäiriöluettelo.

Voit siirtyä häiriöluettelosta **5** reitin liikennehäiriöiden tietoihin.

Tuo sen tiedot näkyviin kartalla valitsemalla jokin luettelon **10** häiriöistä.




Liikennetapahtuman tiedot

Napauta häiriöluettelossa kohtaa, jonka tietoja haluat tarkastella. Lisäksi kyseinen reitin kohta näkyy kartalla **A**.

Voit selata liikennehäiriöitä käyttämällä **12**-nuolia ja ohjata järjestelmää välttämään valitun tapahtuman painamalla ”Kiertotie”-painiketta **11**.

NAVIGOINTIASETUKSET (1/4)



"Navigointiasetukset"-valikko

Paina aloitusnäytössä karttaa tai valitse päävalikossa "Navigointi".

Valitse ensin navigointivalikko ja sitten "Navigointiasetukset".



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

"Reitti"

Voit käyttää seuraavia asetuksia "Reitti"-välilehdessä 1:

- "Reittityyppi",
- "Salli vaihtoehtoinen reitti",
- "Käytä kiertotietä",
- "Salli tietullit",
- "Salli moottoritiet",
- "Salli lautat",
- "Salli autojunat",
- "Automaattinen reittiehdotus",
- "Ladattavat määränpääät",
- "Salli aikarajoitetut tiet",
- "Salli aikaperusteiset tietullit (vinjetit)",
- "Vältettävä alue",
- "Salli päällystämättömät tiet".

Reittityyppi

Tämän asetuksen avulla valittavana on reitit "Nopea", "Eco" tai "Lyhyt".

"Salli vaihtoehtoinen reitti"

Voit sallia tai estää vaihtoehtoisen reitin valitsemalla "ON" tai "OFF".

"Käytä kiertotietä"

Voit asettaa kiertoteitä ja määrittää asetuksiksi "Aina", "Kysy" tai "Ei koskaan".

"Salli tietullit"

Tämä asetus ohjaa maksullisten teiden käyttöä ja käytössä on vaihtoehdot "Aina", "Kysy" tai "Ei koskaan".

NAVIGOINTIASETUKSET (2/4)

"Salli moottoritiet"

Voit sallia tai estää moottoriteiden käytön reitillä valitsemalla "ON" tai "OFF".

"Salli lautat"

Voit sallia tai estää lauttojen käytön reitillä valitsemalla "ON" tai "OFF".

"Salli autojunat"

Voit sallia tai estää autojunan käytön reitillä valitsemalla "ON" tai "OFF".

"Automaattinen reittiehdotus"

Voit hallita tällä navigoinnin ohjelmointitoiminnoilla navigointitietojen ohjelmointiin liittyviä tietosuojaparametreja.

Multimediajärjestelmä analysoi päivittävät matkat ja matka-ajat sekä ehdottaa niiden perusteella määränpäättä ilman, että se olisi määritettävä multimediajärjestelmän käynnistyessä. Esimerkiksi koti tai työ.

Voit käyttää seuraavia asetuksia:

- Salli navigoinnin ohjelmointi valitsemalla "ON" tai "OFF"
- "Automaattinen reittiehdotus" valitsemalla "ON" tai "OFF"
- Poista matkojen yhteenveto.

"Ladattavat kohteet"

Voit suunnitella matkan puhelimesta ja jakaa sen multimediajärjestelmän kanssa. Lisätietoja omasta sovelluksesta on luvussa MY Renault.

Kun käynnistät ajoneuvosi, multimediajärjestelmät näyttävät ilmoituksen "Olet suunnitellut reitin älypuhelimellasi".

Käytettävissä olevat vaihtoehdot:

- "Aloita";
- "Tallenna suosikiksi";
- "Hylkää".

Salli tai estä määränpään jakaminen valitsemalla "ON" tai "OFF".

"Salli aikarajoitetut tiet"

Tämä vaihtoehto ohjaa aikarajoitettujen teiden käyttöä ja käytössä on vaihtoehdot "Aina", "Kun avoinna" tai "Ei koskaan".

"Salli aikaperusteiset tietullit (vinjetit)"

Voit sallia tai estää luvanvaraisten teiden käytön reitillä valitsemalla "ON" tai "OFF".

"Vältettävä alue"

Voit sallia tai estää vältettävän alueen valitsemalla "ON" tai "OFF".

"Salli päällystämättömät tiet"

Voit sallia tai estää autoille sopimattomien teiden käytön reitillä valitsemalla "ON" tai "OFF".

Asiayhteysvalikko

"Navigointiasetukset" voidaan alustaa uudelleen ponnahdusvalikossa 2.

NAVIGOINTIASETUKSET (3/4)



"Kartta"

Voit käyttää "Kartta"-välilehdessä **3** seuraavia asetuksia:

- "Karttaväri";
- "Aikanäyttö";
- "Liikennenäyttö";
- "Liikennemerkkien tunnistus";
- "Automaattinen zoom";
- "Minun autoni";
- "Risteysnäyttö";
- "KP-näyttö";
- "Säänäyttö".

"Karttaväri"

Voit valita tällä vaihtoehdolla kartan väriksi "Autom.", "Päivä" tai "Yö".

"Aikanäyttö"

Tällä vaihtoehdolla näytetään "Saapumisaika määränpäässä" tai "Aika määränpäähän".

"Liikennenäyttö"

Voit sallia tai estää liikenteen näyttämisen valitsemalla "ON" tai "OFF".

"Liikennemerkkien tunnistus"

Tässä valikossa on seuraavat toiminnot:

- «Liikennemerkkien tunnistus»;
- "Varoitus ylinopeudesta";
- "Riskialueiden näyttö";
- "Riskialueen varoitusääni";

Salli tai estä ne valitsemalla "ON" tai "OFF".

Ponnahdusvalikon "Reset"-painikkeella voi valita kaikille asetuksille "ON".

"Automaattinen zoom"

Salli tai estä "Automaattinen zoom" valitsemalla "ON" tai "OFF".



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

NAVIGOINTIASETUKSET (4/4)



"Minun autoni"

Voit vaihtaa kohdistimen tyyppin painamalla vasenta tai oikeaa nuolipainiketta **6** ja valitsemalla mallin.

Vahvista valinta painamalla valitussa mallissa paluunuoletta **5**.

"Risteysnäyttö"

Salli tai estä Liittymä-näkymä valitsemalla "ON" tai "OFF".

"KP-näyttö"

POI-kohteiden näytön aktivointi / poistaminen käytöstä kartalla:

- "Huoltoasema",
- "Pysäköinti",
- "Ravintola",
- "Majoitus",
- "Matkailu ja matkustus",
- "Ostokset",
- "Sairaala",
- ...

Kartalta voit valita POI:n suoraan. Multimediajärjestelmä ehdottaa useita vaihtoehtoja:

- "Aloita",
- "Puhelu".

Lisätietoja on "Syötä kohde" -luvun kohdassa "Kiinnostavat kohteet".

"Säänäyttö"

Salli tai estä säätilanäkymä valitsemalla "ON" tai "OFF".

Asiayhteysvalikko

"Navigointiasetukset" voidaan alustaa uudelleen ponnahdusvalikossa **4**.



Multimedia

Media.....	3.2
Valokuvat.....	3.4
Video.....	3.6
Radion kuunteleminen	3.8
	3.1

MEDIA (1/2)



Media-valikko

Valitsemalla päävalikosta "Media" tai painamalla pikakuvaketta **A** useimmista valikoista pääset useimpiin tällä hetkellä toistettaviin lähteisiin.

Tästä valikosta voit valita ulkoisen lähteen musiikin kuunteluun (USB, AUX jne.). Valitse järjestelmään liitetty lähde seuraavasta luettelosta:

- "USB-1" (USB-portti);
- "USB-2" (USB-portti);
- "Bluetooth";
- "AUX" (jakkiliitin).

Huomautus: edellä kuvatut musiikkilähteet voivat vaihdella kokoonpanon mukaan.

Huomautus: vain käytettävissä olevat lähteet voidaan valita, jos lähde ei ole käytettävissä, se ei näy näytössä.




Toistotila

B Tietoja tällä hetkellä soitettavasta ääniraidasta (kappaleen nimi, esittäjän nimi, albumin nimi ja kannen kuva, jos siirretty lähdepaikasta).

- 1 Pikavalinta "Navigointi"-valikkoon.
- 2 Pikavalinta "Puhelin"-valikkoon.
- 3 Parhaillaan toistettavan lähteen nimi.
- 4 Pikanäppäin äänisoittolistaan luokit-
tain.

- 5 Parhaillaan toistettavan ääniraidan
pituus.
- 6 Pääsy ponnahdusvalikkoon.
- 7 Raidan tai soittolistan toiston käyt-
töönotto/käytöstäpoisto.
- 8 Siirtyminen nykyiseen soittolistaan.
- 9 Lyhyt painallus: Toista seuraava ääni-
rait.
Pitkä painallus: Nopea eteenpäin.
- 10 Tällä hetkellä toistettava ääniraidan
etenemispalkki.
- 11 Keskeytä / jatka ääniraitaa.
- 12 Lyhyt painallus (alle 3 sekuntia): toista
edellinen ääniraita.
Lyhyt painallus (yli 3 sekuntia): palaa
nykyisen ääniraidan alkuun.
Paina pitkään: Pikakelaus taaksepäin.
- 13 Kaikkien ääniraitojen satunnaistoiston
käyttöönotto/käytöstäpoisto.
- 14 Nykyisen ääniraidan toisto aika.
- 15 Pääsy äänilähteisiin.

MEDIA (2/2)



"Hae"-valikosta pääset soittolistoihin luokitittain ("Soittolistat", "Artistit", "Albumit", "Podcastit").

Huomautus: vain käytettävissä olevat lähdeet voidaan valita. jos lähde ei ole käytettävissä, se ei näy näytössä.


Voit vaihtaa median ohjauspylvään säätimen painikkeella.

Voit järjestää soittolistan luokittain ("Soittolistat", "Artistit", "Albumit", "Podcastit").

Kappaleen toiston aikana voit:

- siirtyä käynnissä olevaan toistoluetteloon **8**;
- siirtyä seuraavaan kappaleeseen painamalla painiketta **9** tai painamalla sitä pitkään, jos haluat siirtyä nopeasti eteenpäin toistettavana olevassa raidassa;
- keskeyttää toiston painamalla **11**;
- siirtyä edelliseen kappaleeseen painamalla painiketta **12** tai painamalla sitä pitkään, jos haluat siirtyä nopeasti taaksepäin toistettavana olevassa raidassa;
- näyttää etenemispalkki **10** ja valitse sen avulla mediatyyppi.

Huom.: multimedianaäyttö vaihtelee yhdistetyn tulolähteen mukaan.



"Lista"-tila

Luettelopainiketta painamalla pääset nykyiseen soittolistaan.

Huomautus: oletusasetuksena järjestelmä toistaa kaikki kappaleet.

Huom.: edellä kuvatut soittolistat vaihtelevat yhdistetyn tulolähteen mukaan.

Asiayhteysvalikko 6

Valitse ponnahdusvalikosta **6** ja paina Ääniasetukset, niin pääset ääniasetukseen (basso, tasapaino, äänenvoimakkuus, nopeus jne.).

VALOKUVA (1/2)



"Valokuva"- valikko

Paina päävalikossa "Sovellukset" ja paina sitten "Valokuva"-välilehteä.

Valitse liitetty tulolähde.


Jos useita lähteitä on kytketty, valitse jokin seuraavista lähteistä, jotta voit käyttää valokuvia:

- "USB-1" (USB-portti);
- "USB-2" (USB-portti).

Huomautus: järjestelmä ei pysty lukemaan tiettyjä tiedostomuotoja.

Huom. USB-muisti on alustettava FAT32-muotoiseksi, sen vähimmäiskapasiteetin on oltava 8GB ja enimmäiskapasiteetti 64GB.

Valokuvien toisto on mahdollista vain auton ollessa pysähtyneenä.




Toisto

Voit valita kaikkien kuvien toiston diaesityksenä tai vain yhden kuvan näytön.


Kuvan toiston aikana voit:

- pääset edelliseen tai seuraavaan valokuvaan nopeasti pyyhkäisemällä kuvan esikatselualuetta **1**;
- vaihtaa normaalista tilasta (säädetty) koko näytön tilaan painamalla **3**-näppäintä tai napsauttamalla kuvien esikatselualuetta **1** kahdesti;



- kääntää kuvan painamalla painiketta **5**;
- käynnistää diaesityksen painamalla painiketta **4**;
- painamalla **6** voit tallentaa muutokset ja siirtyä edelliseen näyttöön.

VALOKUVA (2/2)



Asiayhteysvalikko

Painamalla valokuvan näytössä painiketta **2** voit:

- saat tarkkoja tietoja valokuvasta (nimi, tiedostotyyppi, päiväys, sijainti jne.);
- määrittää kuvan käyttäjäprofiiliin kuvaksi;
- Asetuksiin siirtyminen.

Tiedot

Tästä valikosta voit tarkastella valokuvan tietoja (nimi, tyyppi, polku, koko, tarkkuus).

Huom: Saat tarkemmat tiedot yhteensopivista valokuvamuodoista ottamalla yhteyttä merkkiedustajaan.

Valitse profiili

Tästä valikosta voit muuttaa profiilikuvaa. Tallenna muutokset painamalla OK.

"Asetukset"

Tästä valikosta voit tarkastella diaesitysasetuksia:

- muokata diaesityksen jokaisen kuvan näyttöaikaa,
- kytkeä päälle / pois päältä diaesityksen kuvien välisen animaatiotehosteen.

Huomautus: diaesityksen animaatiotehoste on oletuksena käytössä.

VIDEO (1/2)



”Video”-valikko

Paina päävalikossa ”ovellukset” ja paina sitten ”Video”-valikkoa.

Valitse liitetty tulolähde.

Jos useita lähteitä on kytketty, valitse jokin seuraavista lähteistä, jotta voit käyttää videoita:

- ”USB-1” (USB-portti);
- ”USB-2” (USB-portti).

Huomautus: jotkin tiedostomuodot ja tarkkuudet voivat olla yhteensopimattomia multimediasysteemin kanssa.

Huom: USB-muisti on alustettava FAT32-muotoiseksi, sen vähimmäiskapasiteetti on oltava 8GB ja enimmäiskapasiteetti 64GB.

Videoita voi toistaa vain auton ollessa pysähtyneenä. Ajettaessa vain nykyisen videon ääniraita pysyy aktiivisena.



”Video”

Videon toiston aikana voit:

- säädä kirkkautta painamalla **2**-painiketta;
- säädä toistonopeutta painamalla **3**-painiketta;
- pääsy ponnahtusvalikkoon **4**;
- pääsy edelliseen videoon painamalla **7**, jos toisto-aika ei ylitä 3 sekuntia. Kolmen sekunnin kuluessa video alkaa alusta;
- käyttää etenemispalkkia **8**;



- keskeytä toisto painamalla **6**;
- siirry seuraavaan videoon painamalla **5**;
- vaihda videon koko näytön tilaan napsauttamalla kaksi kertaa kuvan esikatseluun **1**;
- palaa edelliseen näyttöön painamalla **9**;

Huomautus: jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain koko näytön tilassa.

Huomautus: toiston ohjaimet häviävät automaattisesti 10 sekunnin jälkeen toistettaessa videota koko näytön tilassa.

VIDEO (2/2)



Asiayhteysvalikko

Ponnahdusvalikosta **4**:

- saat tarkkoja tietoja videosta (nimi, tiedostotyyppi, päiväys, sijainti jne.);
- Asetuksiin siirtyminen.

Tiedot

Tästä valikosta pääset videon tietoihin (nimi, tyyppi, aika, tarkkuus).

Huomautus: lisätietoja yhteensopivista videoista saat ottamalla yhteyden laitevalmistajan edustajaan.

”Asetukset”

Valikosta ”Asetukset” voit valita näyttötyypin:

- normaali (säädetty);
- koko näyttö.


RADION KUUNTELEMINEN (1/5)



”Radio”-valikko


Paina päävalikossa ”Radio”. Jos radioaseman toisto on jo käynnissä, paina pikavalintaa alueelta **A** jollakin ”Navigointi”- tai ”Puhelin”-valikon sivulla.

Voit ohjauspylvään ohjauspainikkeen avulla valita tallennetun aseman, selata radioasemia taajuuden tai luettelon mukaan riippuen valittuna olevasta tilasta.



”Radio”-näyttö

- 1 Nyt soitetavan radioaseman logo.
- 2 Nykyisen aseman nimi ja taajuus. Tekstitiedot (esittäjä, kappale jne.)
- 3 Ilmoitus liikennetietojen aktivoinnista ja aseman seurantatoiminnoista.
- 4 Pääsy halutun taajuuden manuaaliseen syöttämiseen.
- 5 Tallenna nyt soittava asema ”Esias.”-toiminnolla.



- 6 Pääsy ponnahdusvalikkoon.
- 7 Siirry seuraavaan tai edelliseen asemaan.
- 8 Siirry seuraavaan tai edelliseen taajuuteen.
- 9 Taajuudenvalitsinpalkki.
- 10 Paluu edelliseen näyttöön.
- 11 Siirtyminen äänilähteiden valikkoon.

Huomautus: käytettävissä olevat tiedot riippuvat valitusta asemasta tai taajuusalueesta.


RADION KUUNTELEMINEN (2/5)



”Taajuus”-tila

Tässä tilassa voit valita nykyisen taajuusalueen radioasemia tai taajuuksia. Taajuusalueen selaamiseen on kaksi mahdollisuutta:

- haku taajuuden mukaan: skannaa taajuu-
det (0,5 Hz:n askelin) painamalla toistu-
vasti painiketta **8** tai siirrä kohdistin valit-
sinpalkkiin **9** suoraan;
- haku aseman mukaan: siirry eteen- tai
taaksepäin seuraavaan asemaan paina-
malla **7**-painikkeita.



Taajuusalueen valitseminen

Valitse FM, AM tai DR (digital radio) paina-
malla ”Lähde” **11** multimediasäätössä.

Voit myös valita taajuusalueen ohjauspyl-
vään säätimen painikkeella.



Tallenna radioasema esiasetukseksi

Tämä toiminto tallentaa nyt toistettavan
aseman.

Paina ”Taajuus”-tilassa **5**-painiketta tai pidä
painettuna nykyisen aseman logoa **1** ja va-
litse sijainti (jokin kolmesta sivusta **12**) pai-
namalla sijaintia, kunnes kuulet äänimerkin.

Voit tallentaa muistiin enintään 27 radioase-
maa.

RADION KUUNTELEMINEN (3/5)




”Lista”-tila

Tämän tilan avulla voit etsiä radioaseman, jonka nimen tiedät, aakkosjärjestyksessä olevasta listasta.

Voit selata kaikkia asemia pyyhkäisemällä luetteloä nopeasti. Radioasema **13**, johon pysähdyit, valitaan. Voit myös painaa jotain luettelon radioasemaa.

Jos radiokanava ei lähetä RDS-signaalia tai jos ajoneuvo on huonolla alueella radiovastaanoton kannalta, nimi ja logo eivät näy ruudulla. Vain niiden taajuudet näkyvät, luettelon yläosassa.

Huomautus: käytettävissä olevat tiedot riippuvat valitusta asemasta tai taajuusalueesta.



”Esias.”-tila

Tässä toimintatilassa voit käyttää aiemmin tallennettuja radiokanavia. Lisätietoja on tämän osan kohdassa ”Tallenna muisti-paikka”.

Paina jotain painikkeista **14** ja valitse radioasema, jota haluat kuunnella.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

RADION KUUNTELEMINEN (4/5)



Asiayhteysvalikko 6

Käytä ponnahdusvalikkoo **6** missä tahansa tilassa siirtyäksesi asetuksiin ja määrittämään seuraavat radiotoiminnot:

- "Radioasetukset";
- Ääniympäristön asetukset;
- "Ääniasetukset";
- Avaa multimediajärjestelmääsi koskevat ohjeet.

Lisätietoja on luvussa "Asetukset".

Radioasetukset

Asetuksissa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat elementit:

- "Radioteksti";
- "Alue";
- TA/I-Traffic.

"Radioteksti"
(Tekstitiedot)

Jotkut FM-taajuusalueen radioasemat lähettävät tekstitietoja kuunneltavasta ohjelmasta (esim. kappaleen nimi). Ota tämä toiminto käyttöön, jos haluat nähdä nämä tiedot.

Huomautus: nämä tiedot ovat käytettävissä vain joillakin radioasemilla.

"Alue"

"FM" -radioaseman taajuus voi muuttua maantieteellisen alueen myötä.

Aktivoidulla tämän toiminnon voit kuunnella koko matkan ajan samaa radioasemaa. Audiojärjestelmä seuraa automaattisesti taajuusmuutoksia ilman keskeytyksiä.

Kun Alue-tila on pois käytöstä ja signaalin laatu heikkenee, radio siirtyy uudelle taajuudelle, joka voi lähettää samaa ohjelmaa kuin aiemmin kuunneltu asema.

Huomautus: joskus saman alueen asemat lähettävät eri ohjelmaa tai käyttävät erilaisia ohjelmanimiä.

TA/I-Traffic
(tieliikennetiedot)

Kun tämä maakohtainen toiminto on aktivoitu, audiojärjestelmäsi hakee tieliikennetietoja ja voit automaattisesti kuunnella niitä heti, kun ne välitetään tietyiltä FM-asemilta.

Sinun on sitten valittava liikennetietoja lähettävän aseman taajuus. Jos toista lähdettä toistetaan (USB, Bluetooth), se keskeytyy automaattisesti aina kun liikennetietoja vastaanotetaan.

RADION KUUNTELEMINEN (5/5)

Ääniympäristön asetukset

Asetuksissa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat elementit:

- "Natural";
- "Live";
- "Club";
- "Lounge";
- ...

Huomautus: ympäristöluettelo saattaa vaihdella laitteen mukaan.

"Ääniasetukset"

Tästä valikosta käsin voit muokata seuraavia:

- "Bassokorostus": käytä tätä toimintoa tehostaaksesi/vähentääksesi bassoääniä.
- "Basso / keskiääni / diskantti": käytä tätä toimintoa tehostaaksesi/vähentääksesi basso-, keski- tai diskanttiaääniä.
- Nopeudesta riippuva äänenvoimakkuuden säätö: kun tämä toiminto on aktiivitu, äänentoistojärjestelmän äänenvoimakkuus muuttuu ajonopeuden mukaan. Voit säätää sen herkkyyttä tai poistaa sen käytöstä.

Lisätietoja on luvussa "Asetukset".



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

Puhelin

Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen	4.2
Puhelimen kytkeminen/ kytkennän poistaminen	4.5
Puhelu	4.8
Puhelinmuistio	4.11
Puhelutiedot	4.13
Numeron näppäileminen	4.14
Tekstiviestit	4.15
Puhelimen asetukset	4.17
Langaton lataus	4.19

PUHELIMEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (1/3)



"Puhelin"- valikko

Paina aloitusnäytössä "Puhelin"-painiketta tai (jos puhelin on jo kytketty), paina pikakuvaketta **A**, jos "Puhelin"-valikko tulee näkyviin. Tällä toiminnolla voidaan yhdistää puhelin multimedijärjestelmään.

Huomautus: ellei multimedijärjestelmään ole kytketty yhtään puhelinta, tietyt valikot poistuvat käytöstä.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.



Parita, yhdistä näyttö

- 1 Yhdistettyjen laitteiden luettelo.
- 2 Puhelimen puheentunnistus.
- 3 Bluetooth-yhteyden käyttöönotto/käytöstäpoisto.
- 4 Lisää uusi laite.
- 5 Puhelimen Internet-yhteyden käyttöönotto/käytöstäpoisto.
- 6 Mediatoiminnon käyttöönotto/käytöstäpoisto.
- 7 "Puhelin"-toiminnon käyttöönotto/käytöstäpoisto.

- 8 Asia yhteysvalikko.
- 9 Siirtyminen "Data"-valikkoon.
- 10 Siirtyminen "Palvelut"-valikkoon.
- 11 Siirtyminen WIFI-valikkoon.
- 12 Siirtyminen Bluetooth®-valikkoon.
- 13 Paluu edelliseen näyttöön.

Huomautus: puhelimen Internet-yhteyden saatavuus **5** riippuu ajoneuvon laitteista ja se voidaan kytkeä vain yhteensopiville malleille.

<https://easyconnect.renault.com-sivustossa> on luettelo yhteensopivista puhelimista.

PUHELIMEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (2/3)

Puhelimen parittaminen


Jotta voit käyttää handsfree-järjestelmää, sinun on liitettävä Bluetooth®-matkapuhelimesi multimediajärjestelmään pariliitoksella. Varmista, että matkapuhelimesi Bluetooth® on aktivoitu ja että se on näkyvissä.

Lisätietoja puhelimesi asettamisesta näkyvään tilaan saat puhelimesi käyttöoppaasta.

Mallikohtaisesti ja jos järjestelmä pyytää, anna puhelimeesi Bluetooth®-koodi sen yhdistämiseksi multimediajärjestelmään tai vahvista yhdistämispyyntö.

Puhelimesi voi pyytää lupaa jakaa yhteystiedot, puhelutiedot ja mediatiedostot. Hyväksy jakaminen, jotta nämä tiedot ovat käytettävissäsi multimediajärjestelmässä.

<https://easyconnect.renault.com>-sivustossa on luettelo yhteensopivista puhelimista.



Multimediajärjestelmäsi päänäytöstä:

- paina "Puhelin". Näyttöön tulee ilmoitus, jossa sinua pyydetään yhdistämään puhelimesi,
- paina "Kyllä". Multimediajärjestelmä etsii lähistöltä puhelimia, joiden Bluetooth® on aktivoitu,
- Valitse puhelimesi luettelosta,

- valitse yhdistettävän puhelimen toiminnot,
 - "Puhelin"-toiminto : pääsy osoitekirjaan, puhelun soittaminen ja puhelun vastaaminen, puhelutietojen tarkastelu jne.;
 - mediatoiminnot: musiikin käyttö;
 - hotspot-toiminto: Internet-yhteys puhelimen kautta.
- Vahvista painamalla "OK".

Huomautus: toiminnon kuvake näyttää, onko se aktivoitu.

Puhelimesi on nyt yhdistetty multimediajärjestelmään.

Huomautus: multimediajärjestelmään voi tallentaa enintään kuusi puhelinta.

PUHELIMEN YHDISTÄMINEN, YHDISTÄMISEN PERUUTTAMINEN (3/3)

Uuden puhelimen yhdistäminen

Uuden puhelimen yhdistäminen multimediajärjestelmään:

- ota puhelimestasi käyttöön Bluetooth®-yhteys ja säädä sen tilaksi "näkyvissä";
- valitse päävalikosta "Puhelin", ponnahdusvalikko, "Bluetooth-laitt. lista", "Lisää uusi laite";
- valitse yhdistettävän puhelimen toiminnot;
- Vahvista painamalla "OK".

Huomautus: toiminnon kuvake näyttää, onko se aktivoitu.

Puhelimesi on nyt yhdistetty multimediajärjestelmään.

Voit yhdistää kuusi puhelinta samanaikaisesti.

Puhelimen yhdistämisen peruuttaminen

Puhelimen ja multimediajärjestelmän yhdistämisen peruuttaminen:

- Valitse päävalikosta "Puhelin", ponnahdusvalikosta sitten "Bluetooth-laitt. lista" ja valitse irrotettava puhelin;
- valitse päävalikosta "Asetukset", "Järjestelmäasetukset", "Laitteet" ja valitse sitten irrotettava puhelin.

Asiayhteysvalikko 8

Pääsy ponnahdusvalikosta 8:

- poista laitteen pariliitos;
- poista kaikki pariksi liitetyt laitteet;
- Käyttää hyväksytyjä laitteita (voit käyttää niitä yhdistettyihin Renault-palveluihin).



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (1/3)

Puhelimen kytkeminen

Handsfree-järjestelmään ei voida liittää puhelinta, jota ei ole yhdistetty siihen ennalta. Lisätietoja on luvussa Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen.

Puhelimesi on oltava liitetty handsfree-järjestelmään, jotta pystyt käyttämään kaikkia sen toimintoja.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

Manuaalinen yhdistäminen

Valitsemalla "Puhelin"-valikon ja sitten ponnahdusvalikon "Bluetooth-laitt. lista" näytöön tulee luettelo pariaksi muodostetuista puhelimista.

Valitse puhelin, jonka haluat liittää, ja varmista, että siinä on Bluetooth® käytössä ja että se on näkyvässä.

Huomautus: jos puhelu on käynnissä puhelimen kytkennän aikana, puhelu siirretään automaattisesti auton kaiuttimiin.

<https://easyconnect.renault.com-sivustossa> on luettelo yhteensopivista puhelimista.

Automaattinen liittäminen

Kun multimediajärjestelmä käynnistyy, handsfree-puhelinjärjestelmä etsii lähellä olevia, järjestelmään yhdistettyjä puhelimia, joissa Bluetooth® on käytössä. Järjestelmä lataa automaattisesti viimeksi kytketyn puhelimen tiedot (puhelinmuiston, musiikin jne.).

Huomautus: kun puhelimesi on yhdistynyt automaattisesti multimediajärjestelmään, tiedot (puhelinmuistio, musiikki, yhteystiedot jne.) ladataan vain, jos olet sallinut aikaisemmin tietojen jakamisen puhelimen ja multimediajärjestelmän parittamisen yhteydessä. Lisätietoja on luvussa Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen.

PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (2/3)



Puhelimen kytkeminen

Puhelimen puhelinmuistion, musiikin ja Internet-yhteyden käyttäminen suoraan multimediasovelluksen kautta edellyttää tietojen jakamista valinnalla "Puhelin"-valikko ja sitten ponnahdusvalikko "Bluetooth-laitt. lista" Bluetooth@.

Näyttöön tulee luettelo puhelimista, joiden kanssa on muodostettu yhteyks.

Valitse puhelin näytetystä luettelosta ja valitse liitettyyn puhelimeen liittyvät toiminnot:

- "Puhelin" **1**;
- Media **2**,
- Puhelimen internetyhteys **3**.

Huomautus: puhelimen internetyhteyden saatavuus **3** riippuu auton varustelusta ja se voidaan kytkeä vain yhteensopiville malleille.

Huomautus: toiminnon kuvake näyttää, jos se on aktivoitu.

Huomautus: jotkut puhelimet saattavat hyväksyä tietojen automaattisen siirron.

Huom.: jotkin puhelimet eivät aktivoi media-toimintoa, jos niissä ei ole yhtään musiikkitiedostoa.

Kytketyn puhelimen vaihtaminen


Avaa "Puhelin"-valikosta ponnahdusvalikko **4** ja sitten "Bluetooth-laitt. lista":

- poista käytöstä poistettavat toiminnot nykyisestä käytettävästä puhelimesta;
- valitse liitettävät toiminnot toiseen jo kytkettyyn puhelimeen, joka on laiteluettelossa.

Valitse "Asetukset", "Järjestelmäasetukset", "Laitteet" ja valitse yhdistettävä puhelin.

Huomautus: jos haluat vaihtaa kytkettyä puhelinta, useamman puhelimen on oltava paritettuna järjestelmään etukäteen.

PUHELIMEN KYTKEMINEN, KYTKENNÄN POISTAMINEN (3/3)



Kahden puhelimen kytkeminen

Voit yhdistää "Puhelin"-toiminnon **1** samanaikaisesti kahteen puhelimeen valitsemalla puhelimen **A**.

Kun aktivoit toisen "Puhelin"-toiminnon **1**, multimediajärjestelmä kysyy, haluatko lisätä sen toiseksi puhelimeksi.

Lisäämällä toisen puhelimen voit käyttää kaikkia puhelimen tunnistettuja toimintoja **A** ja vastaanottaa saapuvat puhelut molemmissa puhelimissa samanaikaisesti.

Puhelimen liittämisen purkaminen

Avaa "Puhelin"-valikosta ponnahdusvalikko ja sitten "Bluetooth-laitteiden lista":

- poista käytöstä poistettavat toiminnot nykyisestä käytettävästä puhelimesta,
- valitse liitettävät toiminnot toiseen jo kytkettyyn puhelimeen, joka on laiteluettelossa.

Puhelimen toiminnot irrotetaan multimediajärjestelmästä heti, kun kuvakkeet ovat pois päältä.

Valitse "Asetukset", "Järjestelmäasetukset", "Laitteet" ja valitse irrotettava puhelin.

Huomautus: jos puhelu on käynnissä puhelimen yhteyden katketessa, puhelu siirtyy automaattisesti puhelimeesi.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

PUHELU (1/3)




"Puhelin"-valikko

Paina päävalikossa "Puhelin".


Huomautus: painamalla aluetta **A** pääset "Puhelin"-valikkoon suoraan useimmista valikoista.

Huomautus: Puhelun soittaminen edellyttää, että puhelin on kytketty multimediajärjestelmään. Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen.



"Puhelu käynnissä" -näyttö

- 1 Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero.
- 2 Aseta nykyinen puhelu pitoon.
- 3 Näppäimistön avaaminen numerovalintaan.
- 4 Asiatyhteyksivalikko.
- 5 Nykyisen puhelun kesto.
- 6 Siirrä puhelu puhelimeen.
- 7 Paluu edelliseen valikkoon.
- 8 Päättää puhelu.




Puhelun soittaminen

Voit soittaa puhelun valitsemalla:

- numeron puhelutiedoista "Puhelut"-valikosta **11**;
- yhteystiedon puhelinluettelosta "Kontaktit"-valikosta **10**;
- näppäimistöllä "Valitse"-valikosta **9**.

PUHELU (2/3)



Puhelun vastaanotto

Puhelun saapuessa puhelun vastaanoton näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

- soittajan nimi (jos numero on osoitekirjassa tai suosikkiesi joukossa),
- soittajan numero (ellei se ole osoitekirjassa),
- "Tuntematon" (ellei numeroa voida näyttää).

"Vastaa"

Voit ottaa puhelun vastaan painamalla "Vastaa"-näppäintä **16**. Lopeta puhelu painamalla "Lopeta puhelu" -näppäintä **12**.

"Hylkää" puhelu

Jos haluat hylätä saapuvan puhelun, paina "Hylkää"-näppäintä **12**. Silloin puhelu ohjautuu puhelinvastaajaan.

Aseta puhelu "pitoon"

Paina "Pitoon"-näppäintä **14**. Multimediasysteemi asettaa nykyisen ja saapuvat puhelut automaattisesti pitoon. Puhesyntetisaattori ilmoittaa soittajalle, että puhelu on asetettu valmiustilaan.

Puhelun siirto

Paina Siirrä-näppäintä **13**, jos haluat siirtää puhelun autosta puhelimeen.

Huomautus: jotkut puhelimet katkaisevat yhteyden multimediasysteemiin, kun puhelu siirretään.

Näppäimistö

Painamalla "Näppäimistö"-näppäintä **15** pääset käsiksi näppäimistöön.



Voit vastata puheluun ja lopettaa puheluun painamalla ohjauspyörässä olevaa **17**-säädintä.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

PUHELU (3/3)



Puhelun aikana

Puhelun aikana voit:

- säätää äänenvoimakkuutta auton ohjauspyörän alla olevilla ohjauspainikkeilla tai käyttämällä multimedianäytön äänenvoimakkuusnäppäimiä;
- katkaise puhelun painamalla "Lopeta puhelu" **8** tai painamalla ohjauspyörän **17**-painiketta;


- laittaa puhelun pitoon painamalla "**14**"-näppäintä. Jos haluat jatkaa pidossa olevaa puhelua, paina **14**-näppäintä uudelleen;
- siirrä puhelu yhdistettyyn puhelimeen painamalla "Siirrä puhelimeen" **13**;
- vastaa toiseen puheluuun ja vaihda kahden puhelun välillä painamalla **18**;

Huomautus: kun vastaat toiseen saapuvaan puheluuun, ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon automaattisesti.

- paina **15**-näppäintä näppäimistön näyttämiseksi;
- palaa edelliseen valikkoon ja muihin toimintoihin painamalla **19**.

Kun puhelu päättyy, multimediajärjestelmä antaa mahdollisuuden soittaa soittajalle takaisin.

Huomautus: puhelun aikana voit vastaanottaa toisen puhelun, mutta et voi soittaa toista puhelua.



Neuvottelupuhelu

Puhelun aikana sinulla on mahdollisuus kutsua pidossa oleva soittaja mukaan puheluuun.

Paina ponnahdusvalikosta **4** painiketta "Yhdistä puhelut" aktivoitaksesi neuvottelupuhelun.

OSOITEKIRJA (1/2)



"Osoitekirja"- valikko

Paina päävalikossa "Puhelin" tai paina **A**-pikavalintaa lähes missä tahansa valikossa ja sitten "Yhteystieto", niin pääset puhelimesi osoitekirjaan multimediajärjestelmän kautta.



"Kontaktit"-tila

- 1 Etsi yhteyshenkilön nimi tai numerot.
- 2 Etsi yhteyshenkilö aakkosjärjestyksessä.
- 3 Puhelin kytketty.
- 4 Asia yhteysvalikko.
- 5 Paluu edelliseen valikkoon.
- 6 Yhteystietojen luettelo liitettyssä puhelimessa.
- 7 Yhteystiedot, jotka on tallennettu suosikkeihin puhelimessa.

Puhelinluettelon lataaminen

Oletusasetuksena puhelimen yhdistämisen aikana yhteystiedot synkronoidaan automaattisesti, jos handsfree-yhteys otetaan käyttöön (katso kohtaa "luvussa" "Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen").

Huomaa: jotta voit käyttää osoitekirjaa multimediajärjestelmän kautta, tietojen jakaminen on sallittava puhelimessa. Katso luku "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen" ja puhelimesi käyttöohje.

Puhelinmuistion päivitys

Voit päivittää puhelimesi yhteystiedot manuaalisesti multimediajärjestelmän osoitekirjaan Bluetooth®-yhteydellä. Napauta ponnahdusvalikkoa **4**, paina sitten "Päivitä lista".

OSOITEKIRJA (2/2)



Yhteystietojen haku

Voit etsiä yhteyshenkilöä kirjoittamalla nimen tai puhelinnumeron.

Napauta "Suurennuslasi" **1**. Anna joitain numeroita tai kirjaimia, jotka tunnistavat halutun yhteyshenkilön.

Paina "ABC" **2**. Valitse vain yksi kirjain. Puhelinmuistio näyttää luettelon yhteyshenkilöistä, jotka alkavat valitulla kirjaimella.

Valitse puhelinluettelo

Jos multimediajärjestelmään on kytketty kaksi puhelinta samanaikaisesti, voit valita näytettävän yhteystietoluettelon.

Valitse puhelin **3**-riviltä.

Tietosuoja

Jokaisen puhelimen osoitekirja tallentuu handsfree-järjestelmän avulla muistiin.

Tietosuojasysteistä kukin ladattu osoitekirja näkyy vain silloin, kun sitä vastaava puhelin on liitettyinä.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

PUHELUTIEDOT



"Puhelutiedot"-valikko

Puhelutietoihin siirtyminen

Paina päävalikossa "Puhelin" tai paina pikavalintaa **A** useimmista valikoista ja sitten "Puhelut" päästäksesi puheluhistoriaan.

Puhehistoria näkyy viimeisimmästä vanhimpaan.



"Puhelu käynnissä" -tila

- 1 Yhteyshenkilöt.
- 2 Yhteysnumerot.
- 3 Soittoaika/päivämäärä.
- 4 Asiayhteysvalikko.
- 5 Paluu edelliseen valikkoon.
- 6 Saapuva puhelu.
- 7 Vastaamaton puhelu.
- 8 Lähtevä puhelu.

Puhelutiedoissa liikkuminen

Voit selata puheluluetteloa pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin.

Puhelutietojen päivitys

Paina **4** ja valitse "Päivitä lista". Viesti ilmoittaa tietojen päivityksestä.

Puhelun soittaminen puhelutiedoista

Soita painamalla haluamaasi yhteystietoa tai numeroita. Puhelu käynnistyy automaattisesti.

NUMERON NÄPPÄILEMINEN



**"Soita numeroon"
-valikko**

Puhelun soittaminen näppäilemällä numero

Paina päävalikossa "Puhelin" tai paina pikakuvaketta **A**, joka löytyy useimmista valikoista, ja sitten "Valitse" avataksesi numeron syöttämiseen käytettävän näppäimistön.

Numeron näppäileminen

Syötä haluttu numero näppäimillä **1** ja soita puhelu painamalla "Puhelu".

Ensimmäisestä numerosta alkaen multimediajärjestelmä ehdottaa yhteystietoista löytyviä syötettyyn numerosarjaan sopivia numeroita.

Valitse yhteystieto, jolle haluat soittaa, ja paina sitten "Puhelin **5**"-painiketta.



"Numerovalinta"-tila

- 1 Digitaalinen näppäimistö.
- 2 Valittu numero.
- 3 Ehdotetut yhteystiedot.
- 4 Asiayhteysvalikko.
- 5 Soita.
- 6 Paluu edelliseen valikkoon.

Numeron syöttäminen ääniohjauksella

Voit valita numeron multimediajärjestelmään yhdistetyllä ääniohjauksella. Paina sitä varten ääniohjauispainiketta, jolloin ääniohjauksen päävalikko tulee näkyviin. Kun olet kuullut äänimerkin, sano:

- "Puhelu" ja sanele sitten puhelinnumero, johon haluat soittaa.
- tai "Puhelu" ja sitten yhteys henkilön nimi, jolle haluat soittaa.

Multimediajärjestelmä näyttää numeron ja aloittaa soittamisen.

Huomaus: jos yhteystiedossasi on useita puhelinnumeroita (työ, koti, mobiili jne.), voit määrittää, minkä valitset, esim. "Puhelu" - Stéphane - koti.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

SMS (1/2)



"SMS"-valikko

Paina päävalikossa "Puhelin", tai paina **A**-pikavalintaa missä tahansa valikossa ja sitten "SMS", niin pääset puhelimesi SMS-viesteihin multimediajärjestelmän kautta.

Puhelin on kytkettävä handsfree-puhelinjärjestelmään. Sinun on myös valtuutettava viestien siirto (käyttämällä puhelimen asetuksia mallin mukaan), jotta voit käyttää kaikkia sen toimintoja.


Huomautus: vain SMS-viestit voidaan lukea multimediajärjestelmän kautta. Muita viestityyppejä ei pysty lukemaan.

Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi kaikilla puhelimilla.



"SMS"-näyttö

- 1 Viestin tila. Luettu/lukematon.
- 2 Viestin lähettäjän nimi/numero.
- 3 Viestin alku.
- 4 Vastausaika/-päivämäärä.
- 5 Asiayhteysvalikko.
- 6 Paluu edelliselle sivulle.




SMS-viestien vastaanottaminen

Multimediajärjestelmä ilmoittaa sinulle varoitusviestillä **B**, joka näkyy missä tahansa valikossa, joka on auki, että uusi SMS on vastaanotettu.

Oletusasetuksena uusi viesti vastaanotetaan multimediajärjestelmään puhelimen yhdistämisen ja yhteyden muodostamisen jälkeen.


Huomautus: voit tarkastella vain puhelimen ja multimediajärjestelmän pariliitoksen jälkeen tulleita viestejä.



Lukeminen SMS

Ajamisen aikana se voidaan lukea multimediajärjestelmän äänisyntetisaattorissa SMS painamalla "Kuuntele"-painiketta **7** tai voit palata yhteyshenkilön puheluun painamalla "Puhelu"-painiketta **10**.

Kun ajoneuvo on paikallaan, voit avata SMS-viestin multimediajärjestelmässä painamalla "Viesti"-painiketta **8** tai vastata SMS-viestiin painamalla "Vastaa"-painiketta **9** ja lukea SMS-viestin yksityiskohdat.



SMS-viestin tiedot

Voit soittaa yhteyshenkilölle suoraan painamalla "Puhelu"-painiketta **11**, jos numero on tallennettu puhelinluetteloon.

Paina viestiä, jonka haluat multimediajärjestelmän äänisyntetisaattorin lukevan painamalla "Kuuntele"-painiketta **12**, näytä SMS-viesti käyttämällä **14** tai vastaa painamalla **13**-painiketta.

Huomautus: ajon aikana multimediajärjestelmä ehdottaa esiasetetun viestin lähettämistä **15**.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.


PUHELIMEN ASETUKSET (1/2)



"Asetukset"- valikko

Kun puhelin on kytkettynä järjestelmään, paina päävalikossa "Puhelin" tai paina **A**-pikavalintaa lähes missä tahansa valikossa, ponnahdusvalikosta, ja sitten "Asetukset", niin pääset seuraaviin asetuksiin:

- "Vastaajan asetukset";
- "Automaattinen puhelinmuistion lataus" ("ON"/"OFF");
- "Lajit. nimen/Etunimi";
- "Automaattinen pito" ("ON"/"OFF");
- "Puhelimen soittoaäni" ("ON"/"OFF");
- "SMS" ("ON"/"OFF");
- "Yksityinen tila" ("ON"/"OFF");
- "Älypuhelimien ohje".



"Vastaajan asetukset"

Tämän asetuksen avulla voit määrittää puhelinvastaajan asetukset.

Jos ääniviestejä ei ole määritetty, valitse asetusnäytöstä ääniviestitumerosi näppäimistöllä **B**, sitten "Tallenna".



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.



"Puhelimen soittoaäni"

Paina päävalikossa "Media"-valikkoa, "Puhelin"-ponnahdusvalikkoa, sitten "Ääniasetukset".

Tällä vaihtoehdolla voit säätää seuraavia äänenvoimakkuusasetuksia:

- "Puhelimen soittoaäni";
- "Handsfree-puhelin".

Lisätietoja on luvussa "Järjestelmäasetukset".

PUHELIMEN ASETUKSET (2/2)

« SMS »

Voit ottaa SMS-viestit käyttöön tai pois käytöstä.

”Yksityinen tila”


Käytä tätä vaihtoehtoa ottaaksesi käyttöön huomaamattoman äänisignaalin, joka ilmoittaa tulevasta puhelusta tai viestistä ilman, että mitään näytetään multimedianaäytöllä.

”Älypuhelimien ohje”

Tämän valinnan kautta voit tutustua puhelimesi puheentunnistuksen käyttöön multimedija järjestelmän kanssa.

Kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi kaikilla puhelimilla.

LANGATON LATAUS (1/2)




esittely

Käytä induktiolatausvyöhykettä **1** lataamaan puhelin liittämättä sitä latauskaapeliin.

Huom: lisätietoja yhteensopivista puhelimista saa ottamalla yhteyden valtuutettuun jälleenmyyjään tai tutustumalla <https://easyconnect.renault.com-sivustoon>.

Huomautus: on suositeltavaa poistaa suojakuori tai kotelo puhelimesta ennen lataamista optimaalisen lataustehokkuuden saavuttamiseksi.



Lataaminen

Aseta puhelin **2** induktioalueelle **1**.

Puhelimen lataustoiminto **2** poistetaan käytöstä, jos latausinduktiovyöhyke **1** ylikuumentuu. Kun lämpötila on laskenut, puhelimen latausprosessi **2** käynnistyy hetken kuluttua.

Huomautus: multimediajärjestelmä ilmoittaa, jos puhelimesi **2** lataus keskeytyy.



Latauksen edistyminen

Multimediajärjestelmä ilmoittaa lataustilasta **3** puhelimeesi **2**:

- lataus on valmis **4**,
- lataus käynnissä **5**,
- latausalueella jotain ylimääräistä / kohteen ylikuumentuminen / lataus keskeytetty **6**.

Älä missään tapauksessa jätä mitään esineitä (USB-muisti, SD-kortti, luotokortti, jalokivet, avaimet CD, kolikot jne.) latausinduktiovyöhykkeelle **1**, kun lataat puhelinta. Poista kaikki magneetikortit tai luottokortit kotelosta ennen puhelimen sijoittamista induktiolatausalueelle **1**.

Esineet, jotka jäävät induktiolatausalueelle **1**, voivat ylikuumentua. On suositeltavaa sijoittaa ne muihin säilytys-tiloihin. (säilytyslokero, aurinkosuojan lokero jne.)

Sovellukset - Easy Connect

Android Auto™, Carplay™, Yandex.Auto™	5.2
Sovellustenhallinta.	5.5
Palvelujen aktivointi.	5.7
Järjestelmän ja karttojen päivitys.	5.9
My Renault	5.13
Online-palvelut.	5.15
Auton lainaaminen ja myynti	5.16

ANDROID AUTO™, CARPLAY™, «YANDEX.AUTO™» (1/3)

esittely


Android Auto™, «Yandex.Auto™»

Android Auto™ ja «Yandex.Auto™» ovat sovelluksia, jotka voi ladata älypuhelimesta. Niiden avulla voit käyttää puhelimella joitakin multimediajärjestelmän toimintoja.

CarPlay™

"CarPlay™" on natiivi palvelu älypuhelimessa. Sen avulla voit käyttää joitakin puhelimen sovelluksia multimediajärjestelmän näytössä.

Huom.: AndroidAuto™-ja «Yandex.Auto™»-sovellukset ja CarPlay™-palvelu toimivat vain, jos älypuhelin on liitetty auton USB-porttiin.



Käyttöönotto

Multimedia antaa sinun valita:


- Android Auto™ / «Yandex.Auto™» tai CarPlay™ / «Yandex.Auto™» maan mukaan,
- yhdistää äänilähde;
- opetusohjelma toimintojen käytöstä.



Sovellus ja palvelu käynnistetään multimediajärjestelmässä, ja niiden pitäisi näkyä aloitussivulla 1-alueella.

Jos edellä kuvattu toimenpide epäonnistuu, toista toimenpide.

ANDROID AUTO™, CARPLAY™, «YANDEX.AUTO™» (2/3)



Puheentunnistus

Kun Android Auto™- tai «Yandex.Auto™»-sovellus tai «CarPlay™»-palvelu on otettu multimediajärjestelmässä käyttöön, voit ohjata joitakin älypuhelimien toimintoja äänikomennoilla käyttämällä auton puheentunnistuspainiketta.

Tätä varten paina pitkään ohjauspyörän **2**-painiketta (lisätietoja on luvussa "Puheentunnistuksen käyttö").


Huom.: Android Auto™- tai «Yandex.Auto™»-sovelluksen tai CarPlay™-palvelun avulla voit käyttää puhelimesse olevia navigointi- ja musiikkisovelluksia.

Nämä sovellukset korvaavat multimediajärjestelmään integroidut vastaavat sovellukset, jotka ovat jo käynnissä.

Vain yksi navigointi, joka on:

- «Android Auto™»;
- «Yandex.Auto™»;
- «CarPlay™»;
- tai multimediajärjestelmään sisältyvä voi olla käytössä.

Huom.: kun käytät Android Auto™- tai «Yandex.Auto™»-sovellusta tai CarPlay™-palvelua, tietyt multimediajärjestelmän toiminnot jatkavat toimintaa taustalla. Esimerkiksi, jos käynnistät Android Auto™- tai «Yandex.Auto™»-sovelluksen tai CarPlay™-palvelun ja käytät älypuhelimien navigointia multimediajärjestelmän radion ollessa päällä, radio pysyy toiminnassa.



Paluu multimediajärjestelmän liittymään


Paluu multimediajärjestelmän liittymään:

- paina «Koti»-painiketta **4** multimediajärjestelmän etupaneelistä tai keskusohjaimesta,
- tai
- paina **3**-painiketta multimediajärjestelmän näytössä.


ANDROID AUTO™, CARPLAY™, «YANDEX.AUTO™» (3/3)



CarPlay™



Android Auto™



«Yandex.Auto™»

Android Auto™- ja «Yandex.Auto™»-sovelluksen ja CarPlay™-palvelun toiminnot vaihtelevat puhelimen merkin ja mallin mukaan. Katso lisätietoja valmistajan internetsivujen kautta.

Kun käytät Android Auto™- tai «Yandex.Auto™»-sovellusta tai CarPlay™-palvelua, sen toimintaan tarvittujen matkapuhelintietojen siirrosta voi syntyä lisäkustannuksia, jotka eivät sisälly puhelinliittymääsi.

SOVELLUSTEN HALLINTA (1/2)



"Sovellukset"- valikko

Paina päävalikossa "Sovellukset", jolloin pääset seuraaviin toimintoihin:

- navigointijärjestelmään asennetut sovellukset,
- "Valokuva",
- "Video".

Huomautus: jotkut palvelut ovat käytettävissä maksutta kokeilujakson ajan. Voit jatkaa palvelun tilausta autosta tai verkkoyhteydellä www.myrenault.com-internetsivujen kautta.



Asiahyteysvalikko

Käytä **1** asiahyteysvalikkoa jos haluat:

- järjestää sovelluksesi vetämällä ja pudottamalla,
- poistaa sovelluksia painamalla poistopainiketta "X". Jollei sovellusta voida poistaa, poistopainiketta ei näy,
- aktivoi ilmoitukset,
- pääsy "Sovellustenhallintaan" .



"Sovellustenhallinta "


Käytä "Sovellustenhallinta" -valikkoa näyttämään sovellukset **2**, jotka ovat tällä hetkellä käytössä multimedijärjestelmässäsi.

Huomautus: "Valokuva" - ja "Video"-sovellukset eivät sisälly "Sovellustenhallintaan".

Huomautus: käynnissä olevat sovellukset pysähtyvät heti, kun multimedijärjestelmä sammutetaan.

Huomautus: sovellusten määrä on rajoitettu järjestelmän tallennustilan mukaan.


SOVELLUSTEN HALLINTA (2/2)



Valitse jokin **2** sovelluksista. "Tietoja" -välilehdestä **5** pääset sovelluksen tietoihin (versio, luontipäivämäärä tai voimassaolon päättymispäivämäärä, nimi jne.)

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

- "pysäytä sovellus" **3**;
- "poista sovellus" **4**.



"Muisti"-välilehdestä **7** pääset seuraaviin tietoihin:

- sovelluksen tallennuskoko,
- Sovellustietojen tallennuskoko (musiikki, valokuvat jne.),
- Sovelluksen tallennuskoko yhteensä.

6 ponnahdusvalikosta voit poistaa sovellustiedot.



"Lailliset huomautukset" -välilehdestä **8** voit tarkastella käyttöoikeustietoja, jos niitä on saatavilla.

PALVELUJEN AKTIVOINTI (1/2)

Palvelujen aktivointi

Jotta ajoneuvosi liitetyt palvelut toimivat (reaaliaikaiset liikennetiedot, POI-haku verkosta, ajoneuvon valvonta älypuhelimestasi jne.), sinun on aktivoitava ne.

Palvelujen aktivointi mahdollistaa myös järjestelmän ja karttojen päivittämisen. Katso osio «Järjestelmän ja karttojen päivitys».

Huomautus: palveluiden aktivointi on maksutonta auton ostohetkellä ilmoitetun ajan kuluessa.

Multimediajärjestelmän viesti pyytää sinua aktivoimaan palvelut ja hyväksymään tietojen keräämisen.

Multimediajärjestelmä ilmoittaa sinulle "Suojaus ja luottamuksellisuus" -ikkunassa, jos palvelut on aktivoitu.

Tiedonkeruu

Jotta palvelut toimisivat, ajoneuvo kerää tietoja ajoneuvon sijainnista ja toimintatilasta.

Nämä tiedot voidaan jakaa yhteistyökumppaneidemme ja palveluntarjoajien kanssa.

Nämä tiedot ovat luonteeltaan henkilökoh-taisia.

Tietojen keräämisen väliaikainen keskeyttäminen

Ajoneuvon tietojen keruu voidaan tilapäisesti keskeyttää.

Tämä tapahtuu, kun auto on pysähtyneenä ja Turvallisuus ja tietosuojatietokone näkyy keskinäytössä, valitsemalla «OFF» tietojen keräämiseen.

Palvelut poistetaan käytöstä, lukuun ottamatta pakollisia turvatoimintoja, jotka liittyvät automaattiseen hätäpuheluun onnettomuuden sattuessa.

PALVELUJEN AKTIVOINTI (2/2)

Palvelujen päättyminen

Palvelut aktivoidaan rajoitetuksi ajaksi.

Kun tämä aika on kulunut, palvelut lakkaavat toimimasta.

Jos haluat palauttaa ne, katso lisätietoja palveluiden ostosta ja uusimisesta.

Tietojen suojele

Tietojasi kerätään ajoneuvon kautta. Valmistaja käsittelee kerätyt tiedot, toimien käsittelijänä, sovellettavien säädösten mukaan.

Henkilökohtaisia tietojasi voidaan käyttää seuraavia tarkoituksia varten:

- ajoneuvon ja siihen liittyvien palvelujen parantaminen ja optimointi,
- ajokokemuksen parantaminen,
- liikenneturvallisuuteen ja ennakoivaan kunnossapitoon,
- automaattiseen ajoavustukseen,
- tarjoamaan ajoneuvoon liittyviä lisäarvo-palveluja.

Valmistaja noudattaa kaikkia tarvittavia varotoimia varmistaakseen, että henkilötietojesi käsittely on täysin turvallista.

Lisätietoja tietojen käytöstä ja oikeuksista saat osoitteesta <https://easyconnect.renault.com>.

KORTIN JA JÄRJESTELMÄN PÄIVITYS (1/4)



Järjestelmätiedot-valikko

Valitse «Tiedot» -valikossa «Järjestelmä»-välilehti.

Voit näyttää tämän valikon avulla järjestelmätiedot sekä päivittää järjestelmän ja navigointikartat.

Päivitykset voidaan tehdä automaattisesti tai manuaalisesti auton yhteyksien tai päivitetävän sovelluksen mukaan.




Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Järjestelmätiedot-näyttö

- 1 «Päivityksen status»;
- 2 «Ohjelmisto päivitys»,
- 3 «Karttapäivitys»;
- 4 «Lisenssi»;
- 5 «Tehdasasetusten palautus».



”Päivitysten tila” 1

Tämä valikko pitää sinut ajan tasalla multi-mediasovellusten päivityksistä:

- «Ohjelmistoversio»;
- «Sarjanumero»;
- «Päivitystila».

Huomautus: 1-ohjaus on käytettävissä päivityksen aikana.


KORTIN JA JÄRJESTELMÄN PÄIVITYS (2/4)



«Ohjelmisto päivitys» 2

Päivitä multimediajärjestelmä tässä valikossa.

Huomautus: «Ilmoitukset» ilmoittaa, jos jokin päivitys on saatavilla. Lisätietoja on luvussa Ilmoitusten hallinta.



Voit käyttää seuraavia tietoja «Tarkasta päivitykset» -valikossa 6:

- päivityksen koko ja nimi 7;
- «Asenna» 8, päivityksen käynnistys.

Ohjelmiston koko määrittää, ehdottaako multimediajärjestelmä ohjelmiston päivittämistä suoraan multimediajärjestelmästä valitsemalla «Asenna» 8. Sen jälkeen multimediajärjestelmä päivittyy automaattisesti.

Huomautus: järjestelmän automaattinen päivitys voidaan suorittaa vain, jos ajoneuvo on puhelinverkkoon kuuluvalla maantieteellisellä alueella.

KORTIN JA JÄRJESTELMÄN PÄIVITYS (3/4)

Automaattinen järjestelmän päivitys

Jos autossa on liitettyjä palveluja. Järjestelmäsi päivitetään automaattisesti, kun poistut ajoneuvosta. Voit saada näitä järjestelmän päivityksiä koskevia tiedoteviestejä.

Huomautus: tiettyjen järjestelmäpäivitysten saaminen voi edellyttää käyntiä valtuutetun jälleenmyyjän luona.

Huomautus: automaattisia päivityksiä tarjotaan ajoneuvon myyntipäivän mukaan määrittyvän ajanjakson ajan. Kysy lisätietoja merkkihuollosta.



«Karttaluettelo» 3

Voit tarkastella navigointijärjestelmään asennettujen maiden luetteloa **9**.

Vain suosikiksi tallennettu maa päivitetään automaattisesti.

Päivitä kartat tarkistamalla ensin, että kaikki auton palvelut on aktivoitu. Katso luku «Palvelujen aktivointi».

Avaa ponnahdusvalikosta **10**:

- yleisiä tietoja karttojen päivityksestä,
- aktivoi/poistaa automaattisen päivityksen käytöstä.

Suosikkimaan vaihtaminen

Suosikkimaa **11** voidaan vaihtaa vain multimediajärjestelmän kautta. Jos haluat muokata suosikkimaata uudelleen **11**, mene osoitteeseen <https://easyconnect.renault.com> ja lataa Renault EASY CONNECT Updater -ohjelmisto.

Kun toiminto on tunnistettu, voit määrittää suosikkimaan ohjelmiston maiden hallinnassa.

Huomautus: oletusarvoisesti ehdotettu maa on se maa, jossa palvelut aktivoitiin.

KORTIN JA JÄRJESTELMÄN PÄIVITYS (4/4)

Manuaalinen karttojen päivitys

Ajoneuvoissa, joissa ei ole liitettyjä palveluja (katso «Järjestelmäasetukset» -osio), karttoja voidaan päivittää manuaalisesti käyttämällä USB-muistia.

Huom. USB-muisti on alustettava FAT32-muotoiseksi, sen vähimmäiskapasiteetin on oltava 8GB ja enimmäiskapasiteetin 64GB.

Huom. USB-muistia ei toimiteta järjestelmän mukana.

Jos haluat päivittää kartat tietokoneesta, mene osoitteeseen <https://easyconnect.renault.com> ja lataa Renault EASY CONNECT Updater -ohjelmisto.

Kun auto on tunnistettu, siirry «Päivitykset»-sivulle, valitse ajoneuvo ja nouda ohjeita.

Aseta autossa USB-muisti autosi USB-porttiin. Multimediajärjestelmä tallentaa kuvan navigointijärjestelmästäsi USB-muistiin, jonka avulla Renault EASY CONNECT Updater -ohjelmisto tunnistaa navigointilaitteesi käytettävissä olevat päivitykset.

Kun tietojen tallennusprosessi on päättynyt, voit irrottaa USB-muistin multimediajärjestelmästä.

Liitä tietokoneeseen USB-muisti, joka sisältää multimediajärjestelmän kuvan. Renault EASY CONNECT Updater -ohjelmisto siirtää päivitykset USB-muistiin.

Kun tiedonsiirto on valmis, irrota USB-muisti tietokoneesta.

Aseta autossa USB-muisti autosi USB-porttiin. Multimediajärjestelmä tunnistaa uudet sovellukset ja asentaa ne automaattisesti.

Huomautus: kun USB-muisti on asennettu ajoneuvosi USB-porttiin, älä suorita mitään toimintoa multimediajärjestelmässä, sen ohjaimissa tai millä tahansa ajoneuvolaitteella (puhelin, ääni, media jne.), jotta päivitysprosessi ei keskeydy.

MY RENAULT (1/2)

esittely

"MY Renault" on sovellus, jonka voi ladata älypuhelimesta. Sovelluksen avulla voit vastaanottaa ja lähettää autoon liittyviä tietoja:

- ajoneuvosi tila,
- paikka, jossa auto pysäköitynä,
- lähetä aikaisemmin määritetty kohde sovellukseen.

Huomautus: the "MY Renault" -sovellusta kehitetään jatkuvasti. Kirjaudu sisään säännöllisesti, jotta saat tiliisi uusia ominaisuuksia.

Kun käytät "MY Renault" -sovellusta, sen toimintaan tarvittujen matkapuhelintietojen siirrosta voi syntyä lisäkustannuksia, jotka eivät sisälly puhelinliittymääsi.

Yhdistetyt Z.E.-palvelut "MY Renault" -palvelussa"

Sähköautot

Voit hyödyntää yhdistettyjä Z.E.-palveluja "MY Renault" -sovelluksessa. Tällä toiminnolla voi:

- tarkistaa akun varaustilan ja lataustilan,
- ohjelmoida latauksen,
- käynnistää esilämmityksen/-viilennyksen,
- ohjelmoida esilämmityksen/-viilennyksen,
- etsiä lähellä olevat latauspisteet,
- suunnitella reitin ja tunnistaa reitin varrella olevat latauspisteet.

Huomautus: lataus ja esilämmitys/-viilennys ovat käytettävissä vain tietyissä ajoneuvoissa. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä merkkihuoltoon.

"MY Renault" -sovellusten lataaminen ja asentaminen älypuhelimesta

Lataa "MY Renault"-sovellus seuraavasti:

- avaa sovelluksen latausalue älypuhelimessa,
- etsi "MY Renault"-sovellus latausalueen hakuriviltä älypuhelimessa,
- valitse "Lataa", kun "MY Renault"-sovellus löytyi.

Kun lataus on päättynyt, uusi "MY Renault" -kuvake näkyy älypuhelimessa. "MY Renault" -sovellus on asennettu älypuheliin.

Huom.: jos sinulla ei ole "MY Renault" -tiliä, luo tili seuraavien ohjeiden mukaisesti.

MY RENAULT (2/2)

Käyttäjätilin luominen ”MY Renault” -sovelluksesta.

Jotta voit käyttää ”MY Renault” -sovellusta, sinun on luotava käyttäjätili. Toimi seuraavasti:

- avaa ”MY Renault” -sovellus älypuhelimessa,
- Valitse sovelluksen päävalikosta ”Liity”,
- täytä kentät, jotka tarvitaan tilin luomiseksi, ja vahvista tiedot valitsemalla ”Liity” näytön alareunasta.

Älypuhelimien näyttöön avautuu vahvistusviesti vahvistuksena tilin luomisesta. Sähköpostiviesti lähetetään antamaasi sähköpostiosoitteeseen vahvistukseksi.

Vahvista ja aktivoi tili napsauttamalla linkkiä, joka näkyy ”MY Renault” -tilin luonnin vahvistussähköpostiviestissä.

Huom.: jos älypuhelimien näytössä näkyy virheilmoitus, varmista, että olet täyttänyt oikein kaikki tarvittavat kentät.

Synkronoi MY Renault -tili ajoneuvosi kanssa.

Jotta voit käyttää ”MY Renault” -sovellusta ja olla vuorovaikutuksessa autosi kanssa, sinun on synkronoitava ”MY Renault” -sovellus autosi kanssa.

Huomautus: autossasi olevien palvelujen on oltava aktivoituina. Katso luku ”Palvelujen aktivointi”.

Toimi ”MY Renault” -sovelluksessa seuraavasti:

- kirjaudu tiliin,
- lisää autosi tilillesi ja ilmoita siitä VIN ja aktivointikoodi, joka on toimitettu ajoneuvosi mukana toimitetussa tervetulokirjeessä.
- paina ”Synkronoi autoni”.


Kun autoosi on lisätty, sovellus ehdottaa automaattisesti, että synkronoit sen kanssa. Voit suorittaa tämän toimenpiteen milloin tahansa.

Anna sovelluksen opastaa sinua synkronoinnin eri vaiheissa.

Huom: kun haluat liittää ”MY Renault” -sovelluksen autoon, sinun pitää olla kyseisessä autossa ja auton pitää olla pysäköitynä alueella, jossa on verkko, ja auton multimediajärjestelmän pitää olla kytkettynä päälle.

Huomautus: jos ”MY Renault” -sovellusta ei ole synkronoitu autosi kanssa, et voi käyttää huoltosopimuksia.

ONLINE-PALVELUT



Tilin luonti MY Renault -sivustossa

Jos haluat ostaa ja uudistaa palveluita liitetyn tietokoneen tai älypuhelimien avulla, sinun on ensin luotava MY Renault -tili.

Siirry internetiin kytketyllä tietokoneella tai älypuhelimella sivulle myrenault.com ja valitse maa.

Napsauta «Liity» ja noudata vaihteittaisia ohjeita.

Kun olet luonut ja aktivoinut tilisi vastaanottamasi sähköpostin avulla, tallenna ajoneuvosi tiedot omaan MY Renault -tiliisi. Voit tehdä tämän käyttämällä ajoneuvon rekisteröintitodistuksessa olevia tietoja ajoneuvon tunnistamiseen.

Palvelun uusiminen

Jos haluat uudistaa jonkin palvelusi voimassaolon päätyttyä, avaa «Renault EASY CONNECT» -välilehti ja valitse sitten «Omat palvelut».

Napsauta sitten «Uudista» ja noudata vaihteittaisia ohjeita.

AUTON LAINAAMINEN JA MYYNTI

Auton lainaaminen

Käyttöehdot

Kun lainaat ajoneuvoasi, olet velvollinen (ks. Liitettyjen palvelujen yleiset myyntiehdot) ilmoittamaan henkilöille, joille autosi lainaa, että ajoneuvo on yhteydessä liitettyihin palveluihin ja siitä kerätään henkilökohtaisia tietoja, kuten ajoneuvon sijainti.

Tiedonkeruu

Ajoneuvon tietojen keruu voidaan tilapäisesti keskeyttää.

Tämä tapahtuu, kun auto on pysähtyneenä ja Turvallisuus ja tietosuojatietosuoja -ikkuna näkyy keskinäytössä, valitsemalla «OFF» tietojen keräämiseen.

Palvelut poistetaan käytöstä, lukuun ottamatta pakollisia turvatoimintoja, jotka liittyvät automaattiseen hätäpuheluun onnettomuuden sattuessa.

Ajoneuvon myynti

Henkilötietojen poistaminen

Kun myyt ajoneuvosi, on tärkeää poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot, jotka ovat tallennettuina ajoneuvossa tai sen ulkopuolella.

Tee tämä nollaamalla sulautettu järjestelmä ja poistamalla auto «MY Renault» -tililtäsi.

Järjestelmän uudelleen alustaminen

Voit tehdä tämän kytkemällä ajoneuvosi multimediajärjestelmän päälle.

Paina päävalikossa «Tiedot» ja sitten «Järjestelmä»-välilehteä, niin pääset «Yleinen uudelleenalustus» -kohtaan.

Auton poistaminen MY Renault -tililtäsi.

Kun myyt autoosi, on myös tarpeen poistaa vanha ajoneuvo «MY Renault» -tililtäsi.

Voit tehdä tämän muodostamalla yhteyden «MY Renault» -tiliisi ja valitsemalla «Poista auto».

Auto


Ajoavustimet	6.2
Pysäköintiavustimet	6.5
Peruutuskamera	6.7
360° kamera	6.8
MULTI-SENSE	6.10
Tunnelmavalaistus	6.17
Ilman laatu	6.18
Rengaspaineet	6.19
Eco-ajaminen	6.20
Moottorin käynnistyksen ohjelmointi	6.23
Moottorin etäkäynnistys	6.26
Tekninen tuki	6.29

AJOAVUSTEET (1/3)



«Ajoavustin»-valikko

Paina päävalikossa «Asetukset» ja paina sitten «Ajoneuvo»-välilehteä. Tässä valikossa voit asettaa ajoavusteet.



«Ajoavusteet»-näyttö

- 1 «Näyttötila»;
- 2 «Liikennemerkki»;
- 3 «Kaista-avustimen asetukset»;
- 4 «Kuolleen kulman varoitin»;
- 5 «Asiayhteysvalikko»;
- 6 «Paluu edelliselle sivulle»;
- 7 «Väsymys»;
- 8 «Aktiivinen jarrutus»;
- 9 «Etäisyys edessä».



«Näyttötila»


Kun valitset katselutilan **1**, voit valita interaktiivisen tilan **10**, jonka avulla voit tarkastella kaikkia «Ajoavustin», tai luettelotilan **11**.

Valitse haluamasi vaihtoehto, jonka haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

AJOAVUSTEET (2/3)



«Liikennemerkki»

Tämä järjestelmä ohjaa kuljettajaa matkan aikana. Valitse, mitkä tiedot haluat näyttää multimedianaikakuvassa. Ota järjestelmä käyttöön valitsemalla «ON».

«Varoitus ylinopeudesta»


Järjestelmä havaitsee nopeusrajoituksen ylityksen ja varoittaa kuljettajaa näyttämällä varoituksen mittaristossa sekä antamalla äänimerkin. Ota järjestelmä käyttöön valitsemalla «ON».

Huom.: et voi aktivoida ylinopeuden varoitusta, jos nopeusrajoitusvaroitusta on kytketty pois käytöstä.

«Riskialueen varoitusääni»

Tämä toiminto varoittaa kuljettajaa kojetaulussa nopeatuulento-alueesta tai korkean riskin alueesta. Ota järjestelmä käyttöön valitsemalla «ON».

Huomautus: jos «Riskialueiden näyttö» on pois käytöstä, toiminto «Riskialueen varoitusääni» on automaattisesti pois käytöstä.



«Kaista-avustimen asetukset»

Tämä järjestelmä varoittaa kuljettajaa, jos yhtenäinen viiva tai katkoviiva ylitetään vahingossa.

Voit säätää ohjauspyörän tähtinän voimakkuutta (ja varoitusäänen voimakkuutta laitteesta riippuen) sekä kaistanleikkauksen varoituksen herkkyyttä.

AJOAVUSTEET (3/3)

«Kuolleen kulman varoitin»

Järjestelmä varoittaa kuljettajaa, kun toinen auto on kuolleen kulmassa. Ota järjestelmä käyttöön valitsemalla «ON». Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

«Väsymys»

Tämä järjestelmä havaitsee kuljettajan huomiokyvyn heikkenemisen. Se ottaa huomioon ohjauspyörän äkilliset ja satunnaiset liikkeet, kaistanleikkauksen toistuvuuden ja yli kaksi tuntia kestäneen ajon.

Järjestelmä lähettää viestin mittariston kautta ja antaa äänimerkin, joka kehottaa kuljettajaa pysähtymään. Ota järjestelmä käyttöön valitsemalla «ON».

«Aktiivinen jarrutus»

Järjestelmä varoittaa kuljettajaa törmäysriskistä. Ota järjestelmä käyttöön valitsemalla «ON». Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

«Etäisyys edessä»

Järjestelmä varoittaa kuljettajaa, kun tämä on liian lähellä toista autoa. Ota järjestelmä käyttöön valitsemalla «ON». Katso lisätietoja auton käyttöoppaasta.

Huomautus: jos «kaistaltapoistumisvaroitus» on asetettu «OFF»-tilaan, «Asetukset»-toiminto näkyy harmaana ja ei ole käytettävissä.



Asiayhteysvalikko

Ponnahdusvalikosta **5** voit nollata kunkin valikon oletusasetukset ja käyttää multimedia-järjestelmän ohjeita.




Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

PYSÄKÖINTIAVUSTIN (1/2)




"Pysäköintiavustin"-valikko

Paina päävalikossa "Asetukset" ja paina sitten "Ajoneuvo"-välilehteä. Käytä tätä valikkoa päästäksesi pysäköintiavustimen asetuksiin.



"Pysäköintiavustin" -näyttö.

- 1 "Näyttötila",
- 2 "Ääni",
- 3 "Kamera",
- 4 "Takaesteen tunnistus",
- 5 "Asiayhteysvalikko",
- 6 "Paluu edelliseen valikkoon",
- 7 "Sivuesteen tunnistus",
- 8 "Etuesteen tunnistus",
- 9 "Easy Park Assist".



Asiayhteysvalikko

5 ponnahdusvalikosta voit nollata kunkin valikon oletusasetukset ja käyttää multimediajärjestelmän ohjeita.

Kun valitset 1 näyttötilaan, voit valita interaktiivisen tilan 10 tai luettelotilaan 11, josta tarkastelet käytettävissä olevia pysäköintiavustimia.

Valitse haluamasi vaihtoehto, jonka haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

PYSÄKÖINTIAVUSTIN (2/2)

”Esteen tunnistus”

Paina ”ON” tai ”OFF”, kun haluat ottaa Park Assist -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä:

- taka **4**,
- sivu **7**,
- etu **8**.

”Ääni”

Paina ”ON” tai ”OFF”, jos haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Park Assist -ääni-varoitukset.


Voit muokata seuraavia parametreja:

- ”Äänityyppi”

Valitse varoitusäänimerkin tyyppi käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

- ”Äänenvoimakkuus”

Säädä esteen havaitsemisen äänenvoimakkuutta painamalla ”+” tai ”-”.



”Easy Park Assist”

Valitse yksi toimenpide oletusasetukseksi käyttämällä jotain seuraavista vaihtoehdoista:

- ”Rinnakkain” **12**,
- ”Poikittain” **13**,
- ”Vinosti” **14**.

Auton käyttöoppaan Park Assist -osiossa on lisätietoja ”Easy Park Assist” -toiminnosta.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.


PERUUTUSKAMERA



«Peruutuskamera»-valikko

Valitse päävalikosta «Asetukset», sitten «Ajoneuvo»-välilehti ja sen jälkeen «Pysäköintiavustin». Käytä tätä valikkoa peruutuskameran määrittämiseen.

Lisätietoja peruutuskamerasta on autosi käyttöoppaassa.



«Ohjauslinjat»

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä,

- kiinteät ohjainlinjat **5**, joka osoittavat ajoneuvon takana olevan etäisyyden,
- liikkuvat apulinjat **4** ilmaisevat auton kulureitin suhteessa ohjauspyörän asentoon.

«Kuvan asetukset»

Voit säätää seuraavia asetuksia:

- kirkkaus **1**,
- kontrasti **2**,
- väri **3**.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.

360° KAMERA (1/2)



«360° panoraamakamera» -valikko

esittely

Autossa on yhteensä neljä kameraa, jotka on asennettu auton keulaan, sivupeileihin ja perään. Ne avustavat kuljettajaa tiukoissa pysäköintitilanteissa.

Lisätietoja on auton käyttöoppaan «360° panoraamakamera» -luvussa.

Huomautus: Varmista, että kameroiden linssissä ei ole likaa (esim. kuraa tai lunta).

Toimenpide

Järjestelmä voidaan kytkeä käyttöön painamalla käyttöpainiketta.

Peruutusvaihteelle vaihdettaessa (ja enintään noin viiden sekunnin kuluttua muulle vaihteelle vaihtamisesta) multimedianaäytössä näkyy ympäristö auton takaa sekä ohjainviivat ja auton hahmo. Lisäksi kuuluu merkkiääni.

Autoon asennetut ultraäänianturit "mittaavat" auton etäisyyttä esteeseen.

Kun saavutetaan punainen alue, katso puskurin kuvasta mihin kohtaan pysähtyit tarkalleen ottaen.

Asetukset

Paina aloitusnäytössä «Asetukset», «Ajoneuvo»-välilehti ja painamalla sitten «Pysäköintiavustin» ja lopuksi «Kamera». Käytä tätä valikkoa 360° kameran määrittämiseen:

- Ohjauslinjojen käyttöönotto tai käytöstäpoisto,
- Paina «+» tai «-», jos haluat säätää kontrastia, kirkkautta ja kuvan väriasetuksia.

Näyttöön tulee ylösalaisin oleva kuva.

Mittarit on säädetty tasaiselle alustalle. Tätä tietoa ei tarvitse ottaa huomioon pystysuuntaisen kohteen tai maassa olevan kohteen kanssa.

Näytön reunalla näkyvät esineet saattavat olla vääränmuotoisia.

Jos valoa on liikaa (lumi, auto auringossa jne.), kamera ei ehkä näy moitteettomasti.

360° KAMERA (2/2)



Kameran valinta

Vaihtamalla manuaaliseen tilaan voit myös valita multimediajärjestelmän näytössä näytettävän näkymän ja haluamasi kameran.

Voit kytkeä haluamasi kameranäkymän käyttöön valitsemalla vastaavan kameran **1** multimediasäätimestä.



Toiminnon tavoitteena on helpottaa ajamista ilmoittamalla, että auton kuollessa kulmassa on toinen ajoneuvo. Se ei siten koskaan korvaa kuljettajan tarkkaavaisuutta eikä vastuuta ajon aikana.

Kuljettajan tulee aina ajon aikana olla valmis reagoimaan äkkiänsiin tapahtumiin: varmista aina, ettei kuollessa kulmassa ole pienikokoisia tai kapeita kohteita (kuten lapsi, eläin, lastenrattaat, polkupyörä, kivi tai pylväs).

MULTI-SENSE (1/7)



Valikko « MULTI-SENSE »

Valitse päävalikossa ensin «Asetukset» ja sitten «Ajoneuvo», jonka jälkeen MULTI-SENSE on käytettävissä. Tästä valikosta voit mukauttaa tiettyjen autoon asennettujen järjestelmien toimintaa.


Tilan valinta

Käytettävissä olevat tilat voivat vaihdella automallin ja varustetason mukaan. Valitse MULTI-SENSE-valikossa haluttu tila **1**:

- «My Sense»;
- «Sport»;
- «Comfort»;
- «Eco».

Huomautus: viimeistä aktiivista toimintatilaa ei tallenneta ajoneuvoa käynnistettäessä. Auto käynnistyy uudelleen oletusarvoisesti My Sense -tilassa.

Lisätietoja tiloista on autosi käyttöoppaassa.



Tilan asetukset

Muokkaa auton seuraavien järjestelmien parametreja valitsemalla «Tilan konfigurointi» **3**:

- «Ohjaus»;
- «4CONTROL»;
- «Alusta»;
- «Ilmastointi»;
- «Näyttö»;
- «Moottoriäänen tehostus»;
- «Tunnelmavalistus»;
- ...

Huomautus: asetukset voivat vaihdella varustetason ja automallin mukaan.

Huomautus: tietyt «MULTI-SENSE»-määrittämisvalikot rajoitetaan ajoneuvon luokan ja varustetason mukaan. Nämä valikot pysyvät näkyvissä multimedianaäytössä, mutta ne eivät ole käytettävissä.

Asiayhteysvalikko

Voit palauttaa nykyisen tilan oletusarvot ponnahdusvalikossa **2**.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.


MULTI-SENSE (2/7)



«MULTI-SENSE»-näyttö

Multimedianäytöstä riippuen eri «MULTI-SENSE»-tilojen määrittäksiä voi olla esillä, joko yhdessä välilehdessä näytössä **A** tai «Ajaminen» **7**- ja «Tunnelma» -välilehdissä **15** näytössä **B**.

Huomautus: asetusten saatavuus voi vaihdella ajoneuvon mallin ja varustelutason mukaan.




Ajoasetukset

«Ajaminen» **7** -välilehdessä voit määrittää seuraavat laitteistot:

- «Alusta» **4**,
- «4CONTROL» **5**,
- «Vapaakytkin» **6**,
- «Ohjaus» **8**,
- «Voimansiirto» **9**,
- «Ajovakauden hallintajärjestelmä» **10**,
- «Kaasupoljin» **11**,
- ...

Huomautus: asetusten saatavuus voi vaihdella ajoneuvon mallin ja varustelutason mukaan.



Tunnelma-asetukset

«Tunnelma» **15** -välilehdessä voit määrittää seuraavat laitteistot:

- «Tunnelmavalistus» **12**;
- «Moottoriäänen tehostus» **13**;
- «Ilmastointi» **14**;
- «Hieronta» **16**;
- «Kojetaulu» **17**;
- ...

Huomautus: asetusten saatavuus voi vaihdella ajoneuvon mallin ja varustelutason mukaan.

MULTI-SENSE (3/7)



«Alusta» 4

Voit käyttää tämän valikon kautta kolmea jousitustilaa:

- «Comfort»;
- «Regular»,
- «Sport».

Valitusta tilasta riippuen iskunvaimentimien liikerata ja jäykkyys on säädetty optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi mukavan ja urheilullisen ajokokemuksen välillä.




«4CONTROL» 5

Tässä valikossa on kolme ajovakauden hallintajärjestelmää:

- «Comfort»;
- «Regular»,
- «Sport».

Valitusta tilasta riippuen takapyörien kulmaa säädetään suhteessa etupyöriin optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi mukavan ja urheilullisen ajokokemuksen välillä.



Vapaakytkin 6

Tämä valikko viittaa Vapaakytkin-tilaan.

Kun ajetaan Vapaakytkin-tila aktivoituna eikä moottorin tehoa tarvita, polttoainete-hokkuus ja Driving Eco -suorituskyky opti-moidaan siirtymällä vapaakytkintilaan.

Huomautus: kun Vapaakytkin-tila on akti-voitu, ajoavustimet pysyvät aktiivisina.

Huomautus: säätömahdollisuudet ovat saa-tavana ainoastaan automaattivaihteistolla varustetuissa ajoneuvoissa.

MULTI-SENSE (4/7)




«Ohjaus» 8

Tässä valikossa on valittavana kolme ohjausvastetilaa:

- «Comfort»;
- «Regular»,
- «Sport».

Valitusta tilasta riippuen ohjausherkkyyttä voidaan säätää raskaammaksi tai reaktiivisemmaksi optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi pehmeän ja tarkan ohjaustuntuman välillä.



«Voimansiirto» 9

Tässä valikossa on valittavana kolme moottorin vastetilaa:

- «Eco»,
- «Sovita»;
- «Race».

Valitusta tilasta riippuen teho ja moottorin vääntömomentti voidaan säätää havaittavammaksi ja reagoivammaksi.

Huomautus: säädöt ovat saatavilla vain GT-- ja RS-malleissa.




Ajovakauden hallintajärjestelmä 10

Tässä valikossa on kaksi ajovakauden hallintajärjestelmää:

- «Sovita»;
- «Sport»,
- «RS».

Valitun tilan mukaan järjestelmä vertaa haluttua ajolinjaa todelliseen ajolinjaan. Jos jälkimmäinen poikkeaa edellisestä, se korjaa todellista ajolinjaa. Tämä tapahtuu jarruttamalla tiettyjä pyöriä ja/tai moottorin tehoa säätämällä.

MULTI-SENSE (5/7)



«Kaasupoljin» 11

Tässä valikossa on valittavana neljä kaasupolkimen käyttökokemusta:

- «Eco»,
- «Sovita»;
- «Sport»;
- «Race».

Valitun tilan mukaan kaasupolkimen reagoivuus määräytyy sen perusteella, miten voimakkaasti poljinta painetaan.

Huomautus: säädöt ovat saatavilla vain GT- ja RS-malleissa.



«Tunnelmavalaistus» 12

Voit säätää tunnelmavalaistuksen tässä valikossa. Lisätietoja on luvussa «Tunnelmavalaistus».



«Moottoriäänien tehostus» 13

Tässä valikossa on valittavana kolme matkustamon moottoriääntä:

- «Comfort»;
- «Sport»;
- «Regular».

Valittavana on kaksi äänitasoa: «Matala» tai «Korkea». Voit poistaa äänitehosteen käytöstä valitsemalla äänen tasoksi OFF.

MULTI-SENSE (6/7)



«R-sound»

R-sound-äänitehostetta käytettäessä multimedijärjestelmässä on äänitehostenäytenä:

- «Renault RS01»;
- «Mégane 4 RS»;
- «Uusi Alpine A110»;
- «Renault R5 GT»;
- «Alpine GT6»;
- «ZOE E-Sport».

Huomautus: Äänitehosteet voivat vaihdella automallin ja varustetason mukaan.

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla **+**- tai **–**-painiketta.



«Pakoputken ääni»

Tämän valikon avulla voit valita yhden kolmesta pakoputkiäänestä:

- «Sovita»;
- «Sport»;
- «Race».

Maasta riippuen pakoputkiaääni voi olla paikallisten määräysten alainen. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä merkkihuoltoon.

Huomautus: säädöt ovat saatavilla vain GT-- ja RS-malleissa.



«Ilmastointi» 14

Tässä valikossa on valittavana kaksi ilmastointitilaa:

- «Eco»,
- «Regular».

Valitusta tilasta riippuen lämmitys- ja jäähdytystasoja voidaan säätää optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi mukavuuden ja polttoainetalouden välillä.

Lisätietoja varustetasokohtaisesta ilmastoinnin säätämisestä on auton käyttöoppaan luvussa Ilmastointi.

MULTI-SENSE (7/7)



«Hieronta» 16

Käytä tätä valikkoa ottaaksesi käyttöön multimediajärjestelmään ennalta määritellyn hierontasyklin kuljettajan istuimelle ja matkustajan istuimelle.

Lisätietoja hierontaohjelmista on auton käyttöoppaan luvussa Istuimet.



«Mittariston tyyli» 17

Tässä valikossa on valittavana useita näyttötyylejä.

Valitun tyylin mukaan näkyviin tulee esimerkiksi seuraavat tiedot:

- Nykyinen audiolähde;
- Kompassi;
- Teho ja moottorin vääntö;
- hetkellinen kulutus;
- Reittiopastus.

Asiayhteysvalikko

Voit siirtyä varustemäärittysten opetusohjelmaan useimmista valikoista.

TUNNELMAVALAISTUS



«Tunnelmavalistus»-valikko

Paina päävalikossa «Asetukset», sitten «Ajoneuvo»-välilehteä ja «MULTI-SENSE».

Paina «Auton konfigurointi», sitten «Tunnelma»-välilehteä ja «Valaistus».

Tämän valikon avulla voit asettaa matkustamon valoympäristön.



Värin valinta

Jos haluat vaihtaa auton tunnelmavalauksen väriä, valitse haluamasi **1** väri saatavilla olevista vaihtoehdoista.

«Voimakkuus»

Voit säätää tunnelmavalauksen voimakkuutta. Paina silloin painiketta «+» tai «-».

Matkustamon alue

Valittua väriä ja voimakkuutta voidaan käyttää seuraavilla alueilla:

- kojelauta,
- matkustamon etuosa;
- matkustamon takaosa;

Voit ottaa haluamasi ympäristön valaistuksen käyttöön painamalla «Valaistus» **2**.

Huomautus: voit asettaa näytön ja näyttöjen asettelun avaamalla «Asetukset»-valikon ja valitsemalla «Järjestelmä»-välilehden ja sitten "Näyttö"-osion.

Asiayhteysvalikko

Voit nollata asetukset ja palauttaa oletusasetukset painamalla **3** asiayhteysvalikon painiketta ja sitten «Reset».



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



«Ionisaattori»- valikko

Valitse päävalikosta «Asetukset», sitten «Ajoneuvo»-välilehti ja sen jälkeen «Ionisaattori». Käytä tätä valikkoa luomaan rentouttava ja terveellinen ympäristö matkustamossa.



Voit kytkeä automaattisen aktivoinnin päälle / pois päältä napsauttamalla vaihtoehtoa **4**.

Ponnaahdusvalikosta **5** voit palata oletusasetuksiin.

Ionisaattorin kytkentä / pois kytkentä: **3**.

Ionisaattorissa on kaksi tilaa:

- «Rentoudu» **1** : ionisoitu ilma on terveellisempää, ja ionisaattori parantaa matkustusmukavuutta,
- «Puhdista» **2**: vähentää ilman bakteerien ja allergeenien määrää,

Kun tila on valittu, toiminto keskeytyy automaattisesti 30 minuutin kuluttua.

RENGASPAINEET




«Rengaspaine»-valikko

Paina päävalikossa «Tiedot» ja paina sitten «Ajoneuvo»-välilehteä.

Ajoneuvon kojelaudassa oleva näyttö ilmoittaa kaikista renkaiden painevirheistä.



Tee turvallisuussyistä nämä toimet auton ollessa pysähtyneenä.



Rengaspaineiden taso

Multimediajärjestelmästä voit tarkistaa rengaspaineen sekä noudatettavan menettelyn 2.

Kaavio 1 osoittaa rengaspaineen väreillä:

- Vihreä = rengaspaine on oikea tai muutetun viimeisen nollauksen jälkeen,
- Oranssi = yhden renkaan paine on riittämätön,
- Punainen = yksi renkaista on puhki tai lähes tyhjä.

Uudelleenalustaminen

Tämä toiminto mahdollistaa nollauksen painamalla «Set TPW» 3. Kun uudelleenalustus on suoritettu, näyttöön tulee vahvistusviesti.

Lisätietoja rengaspaineista saat auton käyttöoppaasta.

DRIVING ECO (1/3)



Valikko « Driving Eco »

Valitse päävalikossa ensin «Tiedot» ja sitten Driving Eco, jonka jälkeen seuraavat ovat käytettävissä:

- «Yleinen»;
- «Yksityiskohdat»;
- «Opastus».



«Yleinen»

«Yleinen»-katselutilassa **1** voi tarkastella nykyisen matkan tietoja:

- «Yleinen pistemäärä»;
- «Pistemäärän kehitys»;
- «"Etäisyys ilman kulutusta» / «Matka ilman kiihdytystä» (riippuen kokoonpanosta).

Yleinen pistemäärä

Näiden tietojen perusteella saat selville yhteispisteesi.

Sivu päivittyy pistemäärän mukaan, 0–100.

Pistemäärän kehitys


Palkkikaavio osoittaa pistemääräsi kehityksen.

- vihreän viivan yläpuolella olevat pisteet (75%): Eco-ajo,
- oranssin viivan alapuolella oleva pisteet (45%): ei Eco-ajo.

«Ajomatka ilman polttoaineen kulutusta» / «Matka ilman kiihdytystä»

Näiden tietojen perusteella saat selville reitiltäsi matkan, joka on kuljettu polttoainetta kuluttamatta.

DRIVING ECO (2/3)



Tiedot

Tiedot-katselutilassa **2** voi tarkastella nykyiseen matkaan liittyviä tietoja:

- «Yleinen pistemäärä»;
- «Pistetiedot»;
- «Etäisyys ilman kulutusta» / «Matka ilman kiihdytystä» (riippuen kokoonpanosta),
- «Eco Trip -tiedot».

Tiedot reitistä

Näytettävät tiedot lasketaan viimeisen matkan nollauksen perusteella:

- ajettu matka,
- keskinopeus,
- keskkulutus.

Pisteiden laskeminen 3

Tähtien määrä (5 tasoa) on annettu reaaliaikaisesti pisteiden mukaan seuraavin perustein:

- kiihdytykset,
- vaihteen vaihto,
- ennakointi.

Polttoainetrendi 4

Nuolet sijoitetaan reaaliaikaisten tietojen mukaan seuraavasti:

- jos uusi pistemäärä on suurempi kuin aikaisemmin tallennettu matkapistemäärä: nuoli osoittaa ylöspäin,
- jos uusi pistemäärä on pienempi kuin aikaisemmin tallennettu matkapistemäärä: nuoli osoittaa alaspäin,
- Jos uusi pistemäärä on sama kuin aikaisemmin tallennettu matkapistemäärä: nuoli on vaakasuunnassa.

«Opastus»

Tässä valikossa seurataan ajotavan kehitystä ja annetaan yleisiä neuvoja taloudellisesta ajosta polttoaineen tai sähkön kulutuksen optimointia varten (tehokas toiminta, energiaa kuluttava toiminta, auton kuormaus, rengaspaineiden valinta, matkan suunnittelu jne.)

Voit käyttää valikkoa valitsemalla «Opastus» **6** ja lukemalla ohjeet tarkasti.

Voit selata sivuja valitsemalla «Yleinen», «Kiihdytys», Vaihteiden vaihto ja Ennakointi.

Huomautus: «Opastus» on pois päältä, jos ajoneuvon nopeus on suurempi kuin «Opastus»-kynnysarvo.

Kynnysarvon oletusarvo «Opastus» on noin 12 km/h.

«Opastus»-arvoa rajoitetaan, jos viimeisen nollauksen jälkeen ajettu matka on riittämätön.

DRIVING ECO (3/3)

Asiayhteysvalikko

Seuraavat asetukset voi avata ponnaudusvalikosta **5**:

- Uusi matka Eco
- «Näytä tallennettu data»;
- «Poista historia»,
- «Raportti ajon jälkeen» / Piilota matkakertomus.

Uuden reitin käynnistäminen

Voit nollata matkat valitsemalla Uusi matka Eco. Viestissä pyydetään vahvistamaan tietojen uudelleenalustus. Vahvista valitsemalla «Kyllä» tai peruuta valitsemalla «Ei».

Huomautus: ajotietokoneen reittitiedot alustetaan uudelleen samanaikaisesti.



7

Suosikkimatkat

Voit tarkastella tallennettuja matkoja valitsemalla «Näytä tallennettu data».

Voit valita ponnaudusvalikossa **7** «Tallenna» tai poistaa Eco-matkat.

Eri matkatyyppit luokitellaan seuraaviin luokkiin:

- «Koti-työ»;
- «Matka»;
- «Omat tiedot».

Pistemäärän kehityksen poistaminen

Voit nollata pistemääräsi painamalla **3** ja sen jälkeen «Poista historia». Näyttöön tulee vahvistusviesti. Poista historiatiedot painamalla «Kyllä» tai peruuta painamalla «Ei».

Matkakertomus

Näytä matkakertomuksen loppu valitsemalla «Raportti ajon jälkeen». Piilota matkakertomuksen loppu valitsemalla Piilota matkakertomus.


MOOTTORIN KÄYNNISTYKSEN OHJELMOINTI (1/3)



”Ohjelmoi moott. käyn.”-valikko

Valitse ”Asetukset” -valikossa ”Ajoneuvo”-välilehti.

Tämän toiminnon avulla voit myös ohjelmoida moottorin etäkäynnistymisen matkustamon lämmitystä tai jäähdytystä varten enintään 24h00 tuntia ennen auton käyttöä.



Käyttöönottoajan ohjelmointi

Aktivoi toiminto ja aseta haluttu lähtöaika:

- Selaa tunteja ja minuuotteja ylös- ja alaspäin osoittavilla nuolilla, kunnes olet valinnut haluamasi kellonajan.
- säädä haluttu matkustamon lämpötila ilmastointilaitteesta, kun käynnistät moottorin, ja aseta sitten huurteen- ja jäähdytystila (katso lisätietoja auton käsikirjan luvusta 2),

- katkaise sytytysvirta.

Autoa lukittaessa näkyy kaksi välähdystä, sitten hätävilkut ja suuntavilkut kytkeytyvät päälle noin kolmeksi sekunniksi ilmaisemaan, että ohjelmointi on huomioitu.

Huom.: merkki **1** muistuttaa autoon asetusta käynnistysajasta.

Aktivoidaksesi etäkäynnistys ohjelmoimalla, valittavan ajan on oltava vähintään viidentoista minuutin päässä multimediajärjestelmässä näkyvästä ajasta.

MOOTTORIN KÄYNNISTYKSEN OHJELMOINTI (2/3)

Moottorin etäkäynnistyksen käyttöolosuhteet

"Moottorin etäkäynnistys" -toiminto toimii useissa olosuhteissa:

- vaihteenvaihtin on vapaa-asennossa, jos autossa on manuaalinen tai robottivaihteisto,
- vaihteenvaihtin on **P**-asennossa, jos autossa on automaattivaihteisto,
- sytytysvirta on katkaistu,
- kaikki ovet ja luukut (konepelti, ovet ja takaluukku) on suljettu ja lukittu, kun poistut autosta.

Huom.: sammuta multimediajärjestelmä autosta poistuessasi, jotta moottorin etäkäynnistys toimii.

"Käynnistys 2 tunnin välein"

Tämän toiminnon avulla autosi voi käynnistyä automaattisesti kahden tunnin välein moottorin lämpötilan mukaan.

Ota toiminto käyttöön painamalla "ON"-painiketta.

Huom.: tuuletuksen pitää olla poissa päältä, jotta "Käynnistys 2 tunnin välein" -toiminto voi aktivoitua.

Kun tämä toiminto on aktivoituna, tuuletus ei toimi neljän ensimmäisen käynnistytksen aikana.

Kovalla pakkasella auto käynnistyy automaattisesti, käy noin 10 minuuttia ja sammuu taas.

Jos moottorin lämpötila ei edellytä uudelleenkäynnistystä, auto ei käynnisty automaattisesti ensimmäisten neljän uudelleenaktivoinnin aikana ja palaa valmiustilaan kahdeksi tunniksi. Moottori käynnistetään uudelleen, jos moottorin lämpötila on liian alhainen.

Kaikissa tapauksissa viimeisin käynnistys tapahtuu.

Noin 15 minuuttia ennen ohjelmoitua aikaa moottori käynnistyy ja käy noin kymmenen minuuttia.

Automallista riippuen varmista, että sähköä käyttävät varusteet, kuten lasinpyyhkimet, ulkopuoliset valot, radio, lämmitettävät istuimet, lämmitettävät ohjauspyörä jne. ovat poissa käytöstä ja että kaikki lisävarusteet on kytketty irti, ennen kuin jätät auton.

Etäkäynnistys ohjelmoimalla ei välttämättä toimi äärimmäisissä olosuhteissa.



Älä pysäköi autoa äläkä käynnistä sitä sellaisissa paikoissa, joissa paloherkät aineet (kuivat lehdet ja heinä) voivat syttyä kosketuksesta kuumaan pakoputkistoon.



Kuljettajan vastuu pysäköitäessä ajoneuvo tai sen ollessa pysähtyneenä

Älä koskaan jätä auton avainta virtalukkoon edes vähäksi aikaa, jos lapsi tai muu henkilö, joka ei täysin kykene huolehtimaan itsestään, tai lemmikkieläin, jää autoon ilman valvontaa. Lapsi voi vaarantaa oman tai muiden turvallisuuden esimerkiksi käynnistämällä moottorin tai laitteita, kuten sähkötoimisia lasinnostimia, tai lukitsemalla ovet jne. Muista, että kuumalla ja/tai aurinkoisella säällä matkustamon sisälämpötila nousee erittäin nopeasti.

HENGENVAARA TAI VAKAVAN HENKILÖVAHINGON VAARA.

"Käynnistys 2 tunnin välein"-toiminnolla varustetun auton erityispiirre. Autolla on ehdottomasti ajettava vähintään 10 minuutin toiminnon jokaisen käyttökerran välillä. Moottoriöljyn kulumisen vaara.



Älä käytä moottorin kaukokäynnistystoimintoa tai sen ohjelmointia, kun:

– Auto on autotallissa tai suljetussa tilassa.

Pakokaasu voi aiheuttaa myrkytystä tai tukehtumisvaaran.

– Auto on peitetty suojapeitteellä.

Tulipalovaara.

– Konepelti on auki tai ennen kuin se on avattu.

Palovammojen ja vakavan loukaantumisen vaara.

Maasta riippuen moottorin kaukokäynnistys tai sen ohjelmointitoimintojen käyttö voi olla kielletty voimassa olevassa lainsäädännössä ja/tai asetuksissa.

Ennen kuin käytät tätä toimintoa, tarkista maan lainsäädäntö ja/tai asetukset.

MOOTTORIN ETÄKÄYNNISTYS (1/3)

Esittely

Jos ajoneuvo on varustettu, käytä tätä toimintoa käynnistääksesi moottorin etänä älypuhelimien avulla matkustamon lämmitämiseksi/viilentämiseksi ja moottorin esilämmittämiseksi.

Tämä toiminto on käytettävissä "MY Renault"-sovelluksen kautta, jonka voi ladata älypuhelimeen, jolloin voit olla vuorovaikutuksessa auton kanssa ja saada tietoja siitä.

Tämän sovelluksen käyttämiseksi älypuhelin on yhdistettävä multimedijärjestelmään.

Lisätietoja on luvuissa "Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen" ja "MY Renault".



Autossa olevista toiminnoista riippuen varmista, että sähköä käyttävät varusteet, kuten lasinpyyhkimet, ulkopuoliset valot, radio, lämmitettävät istuimet, lämmitettävät ohjauspyörä jne. ovat poissa käytöstä ja että kaikki lisävarusteet on kytketty irti, ennen kuin jätät auton.

Käyttöönotto

Kun ohjaat etäkäynnistystä, sinun on annettava PIN-koodi järjestelmän avaamiseksi.

Kun moottori on käynnissä, sovellus näyttää toimenpiteen loppuun jäljellä olevan ajan.

Moottori käy 10 minuutin ajan. Käyntiaikaa on mahdollista jatkaa 10 minuuttia painamalla uudelleen kaukosäätimen etäkäynnistyspainiketta. Hätäviikut syttyvät 3 sekunnin ajaksi vahvistamaan, että toiminto on pitkitynyt.

Etäkäynnistysten määrä on rajoitettu 2:een kahden ajomatkan välillä.

Käyttö

Moottorin etäkäynnistys toimii seuraavien ehtojen täytyessä:

- vaihteenvaihtin on vapaa-asennossa, jos autossa on manuaalinen tai robottivaihteisto;
- vaihteenvaihtin on P-asennossa, jos autossa on automaattivaihteisto,
- konepelti on suljettu,
- sytytysvirta on katkaistu eikä korttia ole asetettu kortinlukijaan,
- Kaikki ovet ja luukut (ovat ja takaluukku) on suljettu ja lukittu, kun poistut autosta.
- etäkäynnistys ohjelmoimalla ei välttämättä toimi äärimmäisissä olosuhteissa.

Jos jokin näistä ehdoista ei täyty, valo vilkkuu noin 3 sekunnin ajan.

MOOTTORIN ETÄKÄYNNISTYS (2/3)

PIN-koodin vaihtaminen

Vaihda PIN-koodi suorittamalla seuraavat vaiheet:

- jos auto on varustettu kaukosäätimellä, aseta avain käynnistyskytkimeen ja käännä avain "ON"-asentoon,
- kortilla varustetuissa autoissa paina "Start/Stop"-painiketta 2 sekuntia painamatta polkimia.

Huomautus: moottoria ei tarvitse käynnistää tämän toimenpiteen suorittamiseksi.

- valitse "Vaihda PIN-koodi" "MY Renault"-sovelluksessa,
- kirjoita uusi PIN-koodi.
- kauko-ohjaimella varustetuissa autoissa käännä avain asentoon "LOCK"/ 0,
- kortilla varustetuissa autoissa paina "Start/Stop"-painiketta 2 sekuntia painamatta polkimia.

Tee seuraavat toimenpiteen 60 sekunnin kuluessa PIN-koodin vaihtamisesta:

- jos auto on varustettu kaukosäätimellä, aseta avain käynnistyskytkimeen ja käännä avain "ON"-asentoon,
- kortilla varustetuissa autoissa paina "Start/Stop"-painiketta 2 sekuntia painamatta polkimia.

Huomautus: lisätietoja avaimen tai kortin käytöstä on luvussa 1 ajoneuvon käyttöopissa.

Huomautus: sähköpostiviesti lähetetään sinulle joka kerta, kun PIN-koodia muutetaan.

Huomautus: moottoria ei tarvitse käynnistää tämän toimenpiteen suorittamiseksi.

Väärä PIN-koodi syötetty

Kolmen virheellisen koodin jälkeen:

- kaikki etäkäynnistyspyynnöt evätään, kunnes ajoneuvo avataan kortilla/kaukosäätimellä,
- järjestelmä lähettää älypuhelimeen ilmoituksen, joka varoittaa siitä, että etäkäynnistys ei ole käytettävissä.

Huomautus: jotta voit ottaa etäkäynnistykseen uudelleen käyttöön, sinun on vaihdettava PIN-koodi.

Toiminnolla varustetun auton erityispiirre.

Autolla on ehdottomasti ajettava vähintään 10 minuutin toiminnon jokaisen käyttökerran välillä. Moottoriöljyn kulumisen vaara.

MOOTTORIN ETÄKÄYNNISTYS (3/3)



Älä käytä moottorin kauko-
käynnistystoimintoa tai sen oh-
jelmointia, kun:

– Auto on autotallissa tai sulje-
tussa tilassa.

**Pakokaasuvoiaiheuttaa myrkytys-
tai tukehtumisvaaran.**

– Auto on peitetty suojapeitteellä.

Tulipalovaara.

– Konepelti on auki tai ennen kuin se
on avattu.

**Palovammojen ja vakavan louk-
kaantumisen vaara.**

**Maasta riippuen moottorin kauko-
käynnistys tai sen ohjelmointitoi-
mintojen käyttö voi olla kielletty voi-
massa olevassa lainsäädännössä ja/
tai asetuksissa.**

**Ennen kuin käytät tätä toimintoa, tar-
kista maan lainsäädäntö ja/tai asetuk-
set.**



**Kuljettajan vastuu
pysäköitäessä ajoneuvo tai
sen ollessa pysähtyneenä**

Älä koskaan jätä auton avainta
virtalukkoon edes vähäksi aikaa, jos
lapsi tai muu henkilö, joka ei täysin
kykene huolehtimaan itsestään, tai lem-
mikkieläin, jää autoon ilman valvontaa.
Lapsi voi vaarantaa oman tai muiden tur-
vallisuuden esimerkiksi käynnistämällä
moottorin tai laitteita, kuten sähkötoimi-
sia lasinnostimia, tai lukitsemalla ovet
jne. Muista, että kuumalla ja/tai aurinkoi-
sella säällä matkustamon sisälämpötila
nousee erittäin nopeasti.

**HENGENVAARA TAI VAKAVAN
HENKILÖVAHINGON VAARA.**

TEKNINEN TUKI (1/2)



”Ohje”-valikko

Valitse päävalikosta ”Ohje”, jos tarvitset yhteyden hinauspalveluun.

Huomautus: jotkin sovellukset ovat käytettävissä vain tilaajille. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä merkkihuoltoon.




”Tiepalvelu”

Käytä ”Tiepalvelu”-valikkoa **1**, jos tarvitset yhteyden hätäkeskukseen tai tarvitset apua rikkoutuneen auton korjauksessa tai huollossa.

Asiayhteysvalikko

Käytä **2**-pönnähdysvalikkoa, jos tarvitset vihjeitä ja ehdotuksia.



Puhelun aikana jotkin multimediajärjestelmän toiminnoista eivät ole käytettävissä:

- muiden äänilähteiden äänenvoimakkuuden säätö,
- puhelun siirtäminen pitoon,
- puhelun siirto puhelimeesi,
- soittaminen puhelimestasi.



	Assistance Call	2:42 AM
5	RN Showroom	5388.5mi
	Renault Nissan Techno Center	
5	RN Showroom	5388.5mi
	Renault Nissan Techno Center	
5	RN Showroom	5388.5mi
	Renault Nissan Techno Center	
5	RN Showroom	5388.5mi
	Renault Nissan Techno Center	

Puhelun jälkeen operaattori lähettää multi-mediasovelluksen kautta sijaintisi mukaisen POI-kohteiden luettelon, joka vastaa teknisiä ongelmiasi.

Huomautus: osa korjauspalveluista on maksullisia. Lisätietoja saa vakuutuksenantajalta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä.

”Hätäpuhelu”

”Hätäpuhelu” -toiminto käynnistyy automaattisesti vakavan onnettomuuden sattuessa tai jos airbag laukeaa.

Puhelu lähetetään automaattisesti hätäpalveluihin. Ajoneuvo paikannetaan GPS:n avulla, jotta hätäpalvelut voidaan ohjata onnettomuuspaikalle.

Voit käynnistää hätäpuhelun manuaalisesti painamalla pitkään (noin 3 sekuntia) tai painamalla 5 kertaa peräkkäin (alle 10 sekunnissa) auton SOS-painiketta.

Lisätietoja SOS-painikkeen sijainnista on ajoneuvon käyttöohjeessa.

Kun hätäpalvelut on kutsuttu, äänilähde / radiovastaanotin mykistetään automaattisesti.

Asetukset

Käyttäjäasetukset	7.2
Järjestelmän säädöt	7.4
Ilmoitukset	7.13
Toimintahäiriö	7.15
	7.1

KÄYTTÄJÄASETUKSET (1/2)



«Auton konfigurointi»-valikko

Valitse «Asetukset»-valikossa ensin «Ajoneuvo»-välilehti ja sitten «Auton konfigurointi».

Voit avata tässä valikossa seuraavat välilehdet:

- «Ajaminen»;
- «Pääsy»;
- «Valot ja pyyhk»;
- «Tervetuloa».

Voit palauttaa kaikki asiasyhteysasetukset painamalla **1** ja sitten «Reset».


Huomautus: käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella varustetason mukaan.



«Ajaminen»

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- Vapaakytkin Eco-tilassa,
- «Äänimerkki kehottaa vaihtamaan vaihdetta»;
- «Vilkun äänenvoimakkuus»;
- «Vilku - moottoritietila».



«Pääsy»

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- «Automaattinen ovien lukitus»;
- «Avaimeton lukitus / lukituksen avaus»: mahdollistaa ovien handsfree-avaamisen ja sulkemisen. Lisätietoja tästä asetuksesta on auton käyttöoppaassa.
- «Lukit. avaus lähestytt. / lukitus poistuttaessa»;
- «Lukitusääni poistuttaessa»;
- «Äänetön tila».

KÄYTTÄJÄASETUKSET (2/2)




«Valot ja pyyhk»

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- «Mukautuvat kaukovalot»;
- «Autom. Follow-me-home -valot»;
- «Taka-lyhytvalo, päällä per.vaihteessa»: takalasinpyyhkin aktivoituu peruutusvaihteelle siirryttäessä.

Huomautus: tämä toiminto toimii vain, jos tuulilasinpyyhkimet ovat käytössä.

- «Automaattinen etulasinpyyhkin»;
- «Jälkipyyhinta pesun jälkeen».



«Tervetuloa»

Tässä valikossa voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:

- «Tervehdysvalot»;
- «Peilien automaattinen kääntyminen»;
- «Tervehdysääni sisätiloissa»;
- «Automaattinen sisävalaistus».

JÄRJESTELMÄN ASETUKSET (1/9)



Järjestelmävalikko

Valitse aloitusnäytössä ensin «Asetukset» ja sitten «Järjestelmä»-välilehti. Tässä valikossa voit määrittää seuraavat asetukset:

- «Näyttö»;
- «Ääni»;
- «Kieli»;
- «Näppäimistö»;
- «Pvm ja aika»;
- «Laitehallinta»;
- «Aloitusvalikko»;
- «Käyttäjä profiili».



Näyttö

Säädä kirkkautta «Kirkkaus»-välilehdessä **1**:

- kojetaulu;
- multimedianäyttö;
- tuulilasinäyttö HUD.

Säädä kirkkautta painamalla + tai - tai ota toiminnot käyttöön tai pois käytöstä.



Valitse Teema-näytössä **2** kojetaulun näytötyyli.

Voit mukauttaa multimediajärjestelmän näytön taustaa myös valitsemalla kuvan.

Lisätietoja kuvien lataamisesta on luvun «Sovellukset» kohdassa «Valokuva».



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.


JÄRJESTELMÄN ASETUKSET (2/9)



Voit säätää seuraavia asetuksia HUD 3 (tuulilasinäyttö) -välilehdessä:

- «HUD-näyttö»,
- «Automaattinen kirkkauden säätö»,
- «Kirkkausaset. päivä»,
- «Kirkkausasetukset yö»,
- ...

Huomautus: päiväkirkkauden säädöt poistetaan käytöstä pimeällä ja yökirkkauden säädöt päivisin.




«Ääni»

Tässä valikossa voit säätää erilaisia ääni-asetuksia:

Voit määrittää seuraavat ääniasetukset «Äänentoisto» 4 -välilehdessä:

- basson käyttöönotto/käytöstäpoisto;
- «Balanssi / faaderi»-toiminnon säätö;
- basson, keskiaänien tai diskantin säätö
- äänenvoimakkuuden säätö auton nopeuden mukaan painamalla + tai -.



«Balanssi / faaderi»

Tällä toiminnolla voidaan säätää äänen jakautumista. Painamalla «Keskitetty» tai «Etu» voit optimoida äänen jakautumisen auton kaikkien matkustajien kesken tai huolehtia takamatkustajien matkustusmukavuudesta (ei ääntä takana, edessä kohtalainen äänenvoimakkuus).

Kun kosketat näyttöä tai kun «Käsi käyttö»-tila on valittuna, voit jatkaa säätöä siirtämällä kohdesijaintia 5.

JÄRJESTELMÄN ASETUKSET (3/9)



Voit määrittää seuraavat asetukset «Ääni» 6 -välilehdessä:

- navigointiohjauksen äänityypin valinta
- navigointiohjauksen äänenvoimakkuuden säätö
- puheentunnistuksen äänenvoimakkuuden säätö
- painikeäänien käyttöönotto/käytöstäpoisto
- äänikomentojen kytkeminen päälle/pois päältä puheella (Voice command auto-barge in).

Voit määrittää seuraavat asetukset «Puhelin» 7 -välilehdessä:

- puhelimen soittoäänen voimakkuuden säätö
- puhelun voimakkuuden säätö.

Voit määrittää seuraavat asetukset «Muut» 8 -välilehdessä:



- pysäköintivestimen äänen säätö
 - äänen käyttöönotto/käytöstäpoisto;
 - äänityypin valitsin;
 - äänenvoimakkuuden säätö;
- painikeäänitehosteiden käyttöönotto/käytöstäpoisto.

Voit palauttaa oletusasetukset ponnahdusvalikossa 9.

«Kieli»

Tässä valikossa voit valita auton kielen. Valitse haluamasi kieli.

Saat ilmoituksen äänikomentojen saatavuudesta eri kielillä.



«Näppäimistö»


Tästä valikosta voit valita virtuaalisen näppäimistön tyylin:

- «Aakkosellinen»,
- «Azerty»,
- «Qwerty»,
- «Qwertz»,
- «Kyrillinen»,
- «Kreikka»,
- ...

Kun aloitat tekstin kirjoittamisen, multimediajärjestelmä voi ehdottaa sinulle sopivia sanoja.

Voit valita näppäimistön tyylin näppäimistön ponnahdusvalikosta.

JÄRJESTELMÄN ASETUKSET (4/9)



«Pvm ja aika»

Tässä valikossa voit määrittää seuraavat asetukset:

- näyttötila;
 - päivämäärä
 - aika (12 tuntia tai 24 tuntia);
 - analoginen tai digitaalinen kello,
- automaattinen säätö;
- ajan ja päivämäärän säätö.

Huomautus: automaattisen asetuksen käyttöä suositellaan.




«Laittehallinta»

Voit määrittää tässä valikossa multimediajärjestelmän erilaiset yhteydet:

- «Bluetooth®» **10**;
- «Wifi» **11**;
- «Palvelut» **12**;
- «Tietojen jakaminen» **13**.

Voit yhdistää puhelimen multimediajärjestelmään «Bluetooth®» **10** -välilehdessä. Lisätietoja on luvussa Puhelimen yhdistäminen, yhdistämisen peruuttaminen.

Huomautus: säätöluettelo saattaa vaihdella laitteen mukaan.



Voit käyttää Wifi **11** -välilehdessä WiFi-yhteyttä toisen laitteen kautta (esimerkiksi kauppojen, ravintoloiden, kodin ja puhelimen tukiasemat).

Avaa ponnausvalikosta **14**:

- yhteyspisteiden määrittäminen;
- opetusohjelman käyttö;
- hyväksytyjen laitteiden luettelon käyttö.


JÄRJESTELMÄN ASETUKSET (5/9)



Valitse Wifi -laite ja määritä sen yhteys.

Salasana kysytään, kun yhteys multimedia-järjestelmään muodostetaan ensimmäisen kerran.

Voit poistaa yhteyspisteitä ponnahdusvalikossa **15**.



Avaa ponnahdusvalikosta **16**:

- kunkin hyväksytyn laitteen yhteyksien määrittäminen
- älypuhelimien replikointiohjeen käyttö
- hyväksytyn laitteen poistaminen;
- kaikkien hyväksytyjen laitteiden poistaminen.



Voit hyväksyä uuden laitteen, kun järjestelmän QR Code luetaan puhelimen avulla.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.


JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (6/9)



«Laitehallinta» **17** voidaan määrittää «Palvelut» **18** -välilehdessä. Pääset välilehdestä myös opetusohjelmaan.


Yhdistä puhelin multimedijärjestelmään. Varmista, että siinä on multimedijärjestelmän kanssa yhteensopiva «Android Auto™»- tai «Yandex.Auto™»-toiminto tai «CarPlay™»-palvelu. Lisätietoja on luvussa Puhelimen kytkeminen, kytkennän poistaminen.

Huomautus: säätöluettelo saattaa vaihdella laitteen mukaan.




Voit valita «Laitehallinta» **17** -toiminnolla puhelimen, jonka haluat yhdistää automaattisesti älypuhelimien replikointitoimintoon.

Voit poistaa laitteita ponnahdusvalikossa **19**.




Kun «Android Auto™»- tai «Yandex.Auto™»-sovellus tai «CarPlay™»-palvelu on otettu multimedijärjestelmässä käyttöön, voit ohjata joitakin älypuhelimien toimintoja äänikomennoilla käyttämällä auton puheentunnistuspainiketta **20**. Lisätietoja on luvussa Puheentunnistuksen käyttö.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (7/9)



Pääset «Data»-välilehdessä **21** seuraaviin tietoihin:

- auton yhteyksistä vastaava operaattori
- yhteyden tila ja sen tiedot
- tietojen jakaminen.



Tila ja yhteystiedot ilmaisevat tilan, vastaanottotason ja järjestelmän tunnuksen.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (8/9)



Aloitussivu

Määritä multimediajärjestelmän aloitussivut tämän valikon avulla.

Voit muokata aloitussivun näyttöä lisäämällä widgettejä ja järjestämällä joitakin valikoita uudelleen. Lisätietoja aloitussivun määrittämisestä on luvussa Widgettien lisääminen ja hallinta.



käyttäjäprofiili

Tässä valikossa valitaan järjestelmässä käytettävä käyttäjäprofiili.

Valitse haluamasi käyttäjäprofiili.

Käyttäjäprofiiliin liittyvät toiminnot

Seuraavat asetukset tallentuvat käyttäjäprofiiliin:

- järjestelmän kieli,
- etäisyyden yksikkö (jos käytössä),
- aloitussivun rakenne,
- näytön asetukset,
- MULTI-SENSE-asetukset,
- tunnelmavalaistuksen asetukset,
- kuljettajan istuimen asennon säätö,
- sivupeilin säädöt,
- hieronnan säädöt,
- esivalinnat,
- radioasetukset,
- navigointiasetukset,
- navigointihistoria,
- navigoinnin suosikit,
- Tietosuoja-asetukset.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT (9/9)



Tunnista käyttäjäprofiili

Paina «Yleinen»-välilehdeltä **26** «Kirjaudu sisään»-painiketta **22** asetusten tallentamiseksi.

Kun syötät tunnistuksesi, profiiliasetuksesi tallennetaan «MY RENAULT» -tilillesi. Tämän jälkeen voit käyttää tätä tiliä tuotemerkin muissa autoissa ja saada multimedia-järjestelmän asetukset kyseiseen autoon.

Huomautus: Renault-kuvake näkyy profiilikuvassasi yhteyden muodostamisen jälkeen.

Huomautus: Jos annat virheellisen koodin kolme kertaa peräkkäin, multimediajärjestelmä estää profiilin käytön 1 minuutin ajan. Voit yrittää kymmenen kertaa, ennen kuin profiilin käyttö estetään pysyvästi.

Lisätietoja tilin luomisesta on «MY RENAULT» -osiossa.

Jos yhdistettyä profiilia ei käytetä yli 30 päivään, järjestelmä pyytää sinua tunnistamaan itsesi. Käyttäjätunnusta ei voi muuttaa.

Ponnahdusvalikosta voit käyttää toista tiliä ja poistaa tallennetun profiilin.

Muokkaa käyttäjäprofiilin valokuvaa.

Paina «Yleinen»-välilehdeltä **26** «Vaihda profiilikuva» **24** valitaksesi kuvan multimedia-järjestelmästä tai ulkoisesta tallennuslaitteesta (USB-muisti). Lisätietoja valokuvien katselemisesta on «Valokuva»-osiossa.

Käyttäjäprofiilin nimen muokkaaminen

Paina «Yleinen»-välilehdestä **26** «Muuta profiilin nimeä» -painiketta **23** profiilin uudelleennimeämiseksi.

Avaa ponnahdusvalikosta **25**:

- profiilin lukitus/lukituksenpoisto
- lukituskoodin vaihto;
- profiilin kopiointi;
- kaikkien profiiliin tallennettujen säätöjen poisto
- profiilin päivitys.

Huomautus: Jos annat virheellisen koodin kolme kertaa peräkkäin, multimediajärjestelmä estää profiilin käytön 1 minuutin ajan. Voit yrittää kymmenen kertaa, ennen kuin profiilin käyttö estetään pysyvästi.



Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

ILMOITUKSET (1/2)




Ilmoitukset

Tässä valikossa voi näyttää ilmoituksia ajon aikana.

Jokainen ilmoitus ilmoittaa tapahtumista seuraavien luokkien perusteella:


- "Ilmoitukset";
- "Navigointi";
- "Multimedia";
- "Puhelin";
- "Ajoneuvo";
- "Sovellukset";
- "Järjestelmä";
- "Muut".

Säädä pääntuet ja istuimet auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Voit avata vastaanotettujen ilmoitusten luettelon valitsemalla "Ilmoitukset"-valikon **1**.

Saat tiedon ilmoitusalueella olevien ilmoitusten tämän hetkisestä määrästä.




Vastaanotettavia tietoja on kahdenlaisia:

- **2** ehdotus: tiedot tehtävistä toiminnoista;
- **3** ilmoitus: Perustiedot.

Avaa ponnahdusvalikosta **4**:

- ilmoitusten käyttöönotto/käytöstäpoisto luokittain;
- ilmoitusten poisto.


ILMOITUKSET (2/2)



Valitse ehdotus **2**, jonka tietoja haluat tarkastella:

- yksinkertainen kuvaus **5**;
- ehdotukseen liittyvä kuva **6**, kuten liikenne, järjestelmä, auto tai puhelin;
- soveltuva toimenpidesuositus **8**.

Ehdotuksen voi poistaa ponnahdusvalikossa **7**.



TOIMINTAHÄIRIÖT (1/3)

-järjestelmä		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Näyttöön ei tule mitään kuvaa.	Näytönsäästäjä on päällä.	Varmista, ettei näytönsäästäjä ole päällä.
Ei kuulu ääntä.	Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin tai kuuntelu on tauolla.	Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.
Vasemmasta, oikeasta, etu- tai takakaiuttimesta ei kuulu mitään.	balance tai fader asetus on virheellinen.	Säädä oikein äänen balance tai fader.
Näyttö jumiutuu.	Järjestelmän muisti on täynnä.	Käynnistä järjestelmä uudelleen painamalla pitkään multimedijajärjestelmän käynnistys-painiketta (pidä sitä painettuna, kunnes järjestelmä käynnistyy uudelleen).

TOIMINTAHÄIRIÖT (2/3)

Navigointi		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Auton asema näytössä ei vastaa sen todellista paikkaa, tai näytön GPS-merkki pysyy harmaana tai keltaisena.	Auto on paikallistettu huonosti GPS-vastaanotosta johtuen.	Siirrä auto, kunnes saat hyvän vastaanoton GPS-signaaleille.
Näytön merkinnät eivät vastaa todellisuutta.	Kartta on vanhentunut.	Lataa päivitykset osoitteesta www.myrenault.com .
Liikenteeseen liittyvät tiedot eivät tule näytöön.	Opastus ei ole aktiivinen.	Varmista, että opastus on aktiivinen. Valitse kohde ja aloita opastus.
Tietyt valikon otsikot eivät ole käytettävissä.	Tietyt otsikot eivät ole käytettävissä käynnissä olevan ohjauksen vuoksi.	
Ääniopastus ei ole käytössä.	Navigointijärjestelmä ei huomioi risteystä. Ääniopastus tai opastus ei ole käytössä.	Lisää äänenvoimakkuutta. Varmista, että ääniopastus on otettu käyttöön. Varmista, että opastus on aktiivinen.
Ääniopastus ei vastaa todellisuutta.	Todelliset ajo-olosuhteet voivat vaikuttaa reittiin ja aiheuttaa ohjeiden epätarkkuutta.	Aja todellisten ajo-olosuhteiden mukaisesti.
Ehdotettu reitti ei ala halutusta kohteesta eikä pääty haluttuun kohteeseen.	Järjestelmä ei tunnista kohdetta.	Syötä kohteen lähellä oleva tie.
Järjestelmä laskee kiertomatkan automaattisesti.	Vältettävien alueiden priorisointi tai liikenne-rajoitukset vaikuttavat laskettuun reittiin.	Poista käytöstä toiminto "Kiertotie" liikenne-asetusten valikosta.

TOIMINTAHÄIRIÖT (3/3)

Puhelin		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Ääntä ja soittoääntä ei kuulu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin tai kuuntelu on tauolla.	Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.
Puhelun soittaminen ei onnistu.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Puhelimen näppäimistölukitus on käytössä.	Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Avaa puhelimen näppäinlukitus.
CarPlay- tai Android Auto -replikointi ei toimi.	Puhelin ei ole kytkettynä tai se ei ole yhteensopiva järjestelmän kanssa.	Tarkista, että puhelin on yhteensopiva näiden sovellusten kanssa. Tarkista, että puhelin on liitetty oikein järjestelmään.

Puheentunnistus		
Kuvaus	Syyt	Ratkaisut
Järjestelmä ei tunnista lausuttua ääniohjausta.	Lausuttua ääniohjausta ei tunnisteta. Käytettävissä ollut puheaika on päättynyt. Meluisa ympäristö haittasi ääniohjausta.	Varmista, että ilmoitettu ääniohjaus on olemassa (katso luku "Ääniohjauksen käyttö"). Puhu annettun puheajan aikana. Puhu hiljaisella alueella.



AAKKOSELLINEN HAKEMISTO (1/2)

A

ajoapulaitteet	6.2 → 6.4
aktiivinen hätäjarrutus	6.2, 6.4
Android Auto™, CarPlay™	5.2 → 5.4
asetukset	4.17 – 4.18, 7.4 → 7.12
autoradio	
automaattinen toimintatila	3.8 → 3.12
käsikäyttöinen toimintatila	3.8 → 3.12
radioasemien automaattinen tallennus muistiin	3.8 → 3.12
radioasemien esivalinta	3.8 → 3.12
radiokanavan valinta	3.8 → 3.12

B

Bluetooth®	3.2 – 3.3
------------------	-----------

E

ECO-ajo	6.20 → 6.22
---------------	-------------

H

hätäpuhelut	6.29 – 6.30
henkilökohtaiset säädöt	7.2 – 7.3

I

ionisaattori	6.18
--------------------	------

J

järjestelmä	
päivitys	5.9 → 5.12

K

kaistaltapoistumisvaroitin	6.2 – 6.3
kartta	
kartan merkinnät	2.2
mittakaava	2.2
näyttö	2.2 → 2.6
säätö	5.9 → 5.12
käynnistäminen	1.10
käyttöön liittyvät varoitoimenpiteet	0.1 – 0.2
kiinnostuksen kohde	2.12
kohdevalikko	2.7 → 2.19

kuollut kulma: varoitin	6.2, 6.4
-------------------------------	----------

L

lämmityksen ohjelmointi	6.23
Liikennetiedot	2.20 – 2.21

M

maskit ja ohjauspyörän säätimet	1.3 → 1.6
MENU	1.7 → 1.9
moninäkökamera	6.8 – 6.9
monitoiminäyttöruutu	1.2
moottorin etäkäynnistys	6.26 → 6.28
moottorin käynnistäminen	6.23
MP3	3.2 – 3.3
MP3-lukija	3.2 – 3.3
Multi-Sense	6.10 → 6.16

N

navigointijärjestelmä	0.1 – 0.2, 2.2 → 2.6
näyttö	
valmiustila	1.10
numeron syöttäminen	4.8 → 4.10, 4.14

O

odottava puhelu	4.8 → 4.10
oheisnäppäimet	1.2, 1.7 → 1.9
opastus	
kartta	2.2 → 2.6

P

painikkeet	1.3 → 1.7
peruutuskamera	6.5 → 6.7
polttoaineen säästäminen	6.20 → 6.22
puheentunnistus	1.13 → 1.21
puhelimien kytkeminen	4.5 → 4.7
puhelimien kytkeminen irti	4.5 → 4.7
puhelimien liittäminen	4.2 → 4.4
puhelimien pariliitoksen purkaminen	4.2 → 4.4
puhelinluettelo	4.11 – 4.12
puhelinhistoria	4.13

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO (2/2)

puhelun lopetus	4.8 → 4.10
puhelun vastaanotto	4.8 → 4.10
puheluun ei vastata	4.8 → 4.10
puheluun vastaaminen	4.8 → 4.10
puheohjaus	1.13 → 1.21
puheviestit	4.14
pysäköintitutka	6.5 – 6.6
pysäyttäminen	1.10

R

rengaspaineet	6.19
---------------------	------

S

säätimet	1.3 → 1.7
säättö	
henkilökohtaiset asetukset	7.4 → 7.12
navigointi	2.22 → 2.25
sähkön säästäminen	6.20 → 6.22
suosikit	
lisää	1.11 – 1.12, 2.11
poista	1.11 – 1.12

T

tiepalvelu	6.29 – 6.30
TMC-liikennetiedotteet	2.20 – 2.21
toimintahäiriöt	7.15 → 7.17, 7.17
turvaetäisyysvaroitin	6.2, 6.4

U

USB-avain	3.2 – 3.3
-----------------	-----------

Y

Yandex.Auto	5.2 → 5.4
ylinopeusvaroitin	2.22, 6.3
ympäristö	6.20 → 6.22

**CLASS I
LASER PRODUCT**

(<https://easyconnect.renault.com>)



63